厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

新盟官方公众号
PMU-T75CSMU01

XINMENG新盟

T75

MAGNETIC SWITCH GAMING KEYBOARD

新盟T75磁轴三模键盘说明书

中文

产品适用范围:
新盟T75三模磁轴键盘，键盘采用蓝牙-2.4G-有线三种模式信号传送，配置物理开关切换三通道工作模式，各通道能分别与相关设备连接操控，产品都可运行于电脑Windows2000，WindowsXP，Vista,Win7,Win8,Win10.WIN11,OS2-2.0本以上及带蓝牙5.0版本手机系统。本机蓝牙设备名称《T75 BT1，T75 BT2或T75 BT3》。

硬件要求:
笔记本电脑或台式电脑并有连接设备可用的USB端口

键盘开关作用说明:

❶TYPE-C连接端口 ❷2.4G-有线-蓝牙切换开关

用产品配带的充电线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充电。充电时要观察连接线TYPE-C头的方向小心插进键盘的充电座内。当插好通电时键盘ESC键会亮红色灯，充满电时ESC键会自动恢复灯效

有线连接:

连接电脑
连接键盘

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，把键盘的模式切换开关打在中间有线模式位置，这时键盘会同电脑自动连接并安装完成可以使用，这说明键盘同电脑TYPE-C线连接成功可以使用了。

蓝牙连接:

把键盘的模式开关打到BT位置，再长按FN+Q=BT1，这时键盘Q键符灯会快闪青色灯光，长按FN+W=BT2，键盘W键符灯会快闪粉色灯光，长按FN+E=BT3，键盘E键符灯会快闪黄色灯光，当蓝牙对码连好时灯光会长亮一会熄灭恢复原来灯光模式。

2.4G连接:

把键盘的模式切换开关打到2.4G位置，此时就要把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，安装完成并可以使用，这时的键盘对码键会长亮后恢复灯效

FN灯光组合键操作说明:
•FN+|\=灯光模式调节
•FN+DEL=颜色切换
FN+TAB=一键白光
•FN+BackSpace(退格键)=开关字符背光灯-(按一次关再按一次开。)
•FN+Win键=锁Win-键符灯变白光，再按退出恢复原灯光
•CapLock=按一下作用时大写，CAP灯亮-同时字符灯光变白光，再按退出变小写时-灯光恢复原灯光模式-CAP灯熄灭。
•FN+ESC=恢复出厂设置
•FN+END=INS,FN+PGUP=Prtsc
FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK
•FN+A=切换WIN系统，FN+S=切换MAC系统

FN功能组合键操作说明:
键盘在WIN系统时FN功能组合键说明

FN + F1= 电脑屏幕亮度-	FN + F2= 电脑屏幕亮度+
FN + F3= Calculator	FN+F4=电脑(主页)
FN + F5= 播放器	FN + F6=上一曲
FN + F7= 下一曲	FN + F8= 播放/暂停
FN + F9= 停止	FN + F10= 静音
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=锁win按键指示灯亮白色指示，解锁恢复默认灯效。	

键盘在MAC系统时FN功能组合键说明

F1= 电脑屏幕亮度-	F2= 电脑屏幕亮度+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+空格键）
F5= ctrl+"↓"（显示最前面的 App 的所有窗口）	F6=搜索（Command+space）
F7=上一曲	F8=播放/暂停
F9=下一曲	F10=静音
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALT会在切换界面时互换，不要锁Win.	

FN组合键

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事项:
1.本键盘都有智能省电功能:当键盘静止不用2-3分钟左右，键盘会自动关闭背光灯，这时按任意键可恢复灯光。

2.在使用本键盘当插上接收器，电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。当键盘使用中背光灯变暗或产品使用不正常时应确认是产品内置电量不足造成。出现电量不足要及时进行充电。充电时要把配送的TYPE-C线同键盘连接好才能充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用时间会有所长短。如产品长时间不用，请把电源开关打到Line位置。

3.当产品在使用中出现卡顿或突然不动，在排除电池电压低的原因外，应是所在环境有同频信号干扰造成，这时可用TYPE-C线连接电脑变有线模式使用。也可把蓝牙频道同2.4G通道重新对码切换解决，对码方法如上面所示(一次对不上码可重复操作)。如以上方法不能解决，请拨打新盟产品服务热线:400-006-1358解决。

4.新盟无线产品都是内置锂电设计，T75键盘采用大容量锂电池，所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用请不要在高温或靠近火源地方使用。

5.产品损坏丢弃处理:如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单:
1、T75键盘x1
2、TYPE-C数据线x1
3、2.4G接收器x1
4、拔轴拔键二合一工具x1
5、保修卡说明书x1

English

Product scope of application:
The Xinmeng T75 tri-mode magnetic shaft keyboard supports Bluetooth, 2.4G, and wired connection modes. It has a physical switch to toggle between the three channels, and each channel can connect to different devices independently. The keyboard works with computers running Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 or above, as well as phones with Bluetooth 5.0. The Bluetooth device names are 'T75 BT1,' 'T75 BT2,' or 'T75 BT3'.

Hardware requirements:
A laptop or desktop computer with a USB port available for connecting devices.

Explanation of keyboard switch functions:

❶TYPE-C connection port ❷2.4G-Wired-Bluetooth Switch

Use the charging cable that comes with the product to connect to a computer USB port or a DC-5V charger to charge the keyboard. When charging, pay attention to the direction of the Type-C end of the cable and carefully insert it into the keyboard's charging port. Once properly connected and powered, the ESC key on the keyboard will light up red, and when fully charged, the ESC key will automatically return to its normal lighting effect.

Wired connection:

Connect to the computer
Connect keyboard

Connect it to the computer using the included TYPE-C cable. With the cable plugged in, set the keyboard's mode switch to the middle wired mode position. At this point, the keyboard will automatically connect to the computer, and once the installation is complete, it can be used. This indicates that the keyboard is successfully connected to the computer via the TYPE-C cable and is ready to use.

Bluetooth connection:

Switch the keyboard mode to the BT position, then long-press FN + Q = BT1. At this point, the Q key light will blink quickly in cyan. Long-press FN + W = BT2, and the W key light will blink quickly in pink. Long-press FN + E = BT3, and the E key light will blink quickly in yellow. Once the Bluetooth pairing is successful, the light will stay on for a while and then turn off, returning to its original light mode.

2.4G Connection:

Switch the keyboard mode toggle to the 2.4G position, then plug the receiver into an available USB port on your computer. The computer will automatically pair and install the necessary driver software. Once the installation is complete and the keyboard is ready to use, the pairing button on the keyboard will stay lit for a while before returning to its normal lighting effect.

FN light combination key operation instructions:
• FN + |\ = Lighting Mode Switch-Available modes
• FN + DEL = Color Cycle Switch
• FN + TAB = One-Click White Light
• FN + Backspace = Character Backlight On/Off-Press once to turn off; press again to turn on
• FN + Windows Key = Windows Key Lock-Key indicator light turns white when locked; press the combination again to unlock and revert to original lighting
• Caps Lock:Single press enables uppercase input, Caps indicator light illuminates, and character backlight switches to white. Press again to switch back to lowercase: lighting reverts to original mode, Caps indicator light turns off.
• FN + ESC = Factory Settings Reset
• FN + END = Insert, FN + Page Up = Print Screen
,FN + Page Down = Pause Break, FN + Home = Scroll Lock
•FN A=Switch to Windows system, FN S=Switch to Mac system

FN function combination key operation instructions:

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in WIN System

FN + F1= Computer screen brightness-	FN + F2= Computer screen brightness+
FN + F3= Calculator	FN+F4=computer
FN + F5= Player	FN + F6=Previous song
FN + F7= Next song	FN + F8= play/pause
FN + F9= stop	FN + F10= mute
FN + F11=volume-	FN + F12= volume+
FN+WIN=The lock win button indicator light is white, unlocking restores the default light effect.	

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in MAC System

F1= Computer screen brightness-	F2= Computer screen brightness+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Call Siri (Alt+Spacebar)
F5= ctrl+"↓"（Display all windows of the top app）	F6=Search (Command+Space)
F7=Previous song	F8=play/pause
F9=Next song	F10=mute
F11=volume-	F12=volume+
Note: that 'Win/ALT' will be swapped when switching interfaces, do not lock Win	

FN combination key

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Matters needing attention:
1. This keyboard features an intelligent power-saving function: When the keyboard remains idle for about 2-3 minutes, it will automatically turn off the backlight. Pressing any key at this time will restore the lighting.

2. When the computer fails to recognize the keyboard after plugging in the receiver, it may be due to poor contact of the port. Consider replacing it with another USB port on the computer. If the backlight of the keyboard dims or the product does not function properly during use, it should be confirmed that the built-in battery is low. If the battery is low, charge it promptly. When charging, connect the TYPE-C cable provided with the keyboard properly to charge. The charging time may vary depending on the power of the charger. If the product is not used for a long time, please turn the power switch to the Line position.

3. If the product experiences stuttering or suddenly stops working during use, after ruling out the possibility of low battery voltage, it is likely due to interference from a co-channel signal in the surrounding environment. In this case, you can connect the product to a computer using a TYPE-C cable to switch to wired mode. Alternatively, you can re-pair the Bluetooth channel with the 2.4G channel by following the pairing method shown above (if the pairing fails, you can try again). If the above methods do not resolve the issue, please contact the Xinmeng product service hotline at 400-006-1358 for assistance.

4. All Xinmeng wireless products are designed with built-in lithium batteries. The T75 keyboard utilizes a high-capacity lithium battery. For user safety, the product should only be used indoors at room temperature. Please avoid using it in high temperatures or near sources of ignition.

5. Disposal of damaged products: If a product is damaged beyond repair, please refrain from dismantling it or throwing it into a fire to avoid potential hazards. Instead, it should be taken to a professional waste disposal station or placed in a dedicated recycling bin for proper disposal.

List of items:
1. T75 keyboard x1
2. TYPE-C data cable x1
3. 2.4G receiver x1
4. 2-in-1 keycap and switch puller x1
5. Warranty card & manual x1

日本語

製品適用範囲:
新盟T75三モードマグネット軸キーボードは、キーボードにBluetooth-2.4G-ワイヤードの3つのモード信号伝送を採用し、物理スイッチで3チャンネルの動作モードを切り替え、各チャンネルは関連デバイスに個別に接続して操作可能で、製品はすべてパソコンのWindows2000、WindowsXP、Vista、Win7、Win8、Win10、WIN11、OS2-2.0以上およびBluetooth5.0バージョンのスマートフォンシステムで動作可能。本機のBluetoothデバイス名は「T75 BT1、T75 BT2またはT75 BT3」である。

ハードウェア要件:
ノート PC またはデスクトップ PC、及び機器接続に使用可能な USB ポートを搭載していること。

キーボードのスイッチ機能説明:

❶TYPE-C接続ポート ❷2.4G-Wired-Bluetooth切り替えスイッチ

付属の充電ケーブルを使用して、コンピュータのUSBポートまたはDC-5V充電器に接続し、キーボードを充電してください。充電時は、ケーブルのTYPE-Cコネクタの向きに注意してキーボードの充電基座に慎重に差し込んでください。接続が完了し電源が入ると、キーボードのESCキーが赤色のランプを点灯させ、フル充電時にはESCキーのランプ効果が自動的に元に戻ります

有線接続:

コンピュータに接続する
キーボードを接続す

付属のTYPE-Cケーブルでパソコンに接続し、ケーブルを差し込んだ状態で、キーボードのモード切り替えスイッチを有線モードの中央位置にセットします。この時、キーボードはパソコンと自動的に接続され、インストールが完了して使用可能になります。これでキーボードとパソコンのTYPE-Cケーブル接続が成功し、使用できることが確認できます。

Bluetooth接続:

キーボードのモードスイッチをBT位置に切り替え、次にFN+Q=BT1を長押しすると、キーボードのQキーのライトが青色で速く点滅します。FN+W=BT2を長押しすると、Wキーのライトがピンク色で速く点滅し、FN+E=BT3を長押しすると、Eキーのライトが黄色で速く点滅します。Bluetoothのペアリング接続が完了すると、ライトはしばらく点灯した後消灯し、元のライトモードに戻ります。

2.4G接続:

キーボードのモード切り替えスイッチを2.4Gの位置に設定し、この時レシーバーをパソコンの空いているUSBポートに差し込みます。するとパソコンが自動的にコードを合わせ、対応するドライバソフトをインストールします。インストールが完了すると使用可能になり、この時のキーボードのコード合わせボタンは長く点灯した後、ランプ効果を元に戻します

FN ライティングショートカットキー操作説明
・FN+|\＝ライトモード切り替えモード一覧
・FN+DEL＝発光色切り替え
・FN+TAB＝ワンクリック白光モード
・FN+BackSpace（バックスペースキー）＝文字バックライト ON/OFF（1 回押すと消灯、再度押すと点灯）
・FN+Win キー＝Win キーロック
ロック中はキーインジケーターが白色点灯、再度組み合わせキーを押すとロック解除、元の発光に戻る
・CapsLock キー：1 回押すと大文字入力になり Caps インジケーターが点灯、同時に文字ライトが白色に変化。再度押すと小文字入力に戻り、ライトが元のモードに復帰、Caps インジケーターが消灯。
・FN+ESC＝工場出荷状態にリセット
・FN+END＝INS、FN+PgUp＝Prtsc、
FN+PgDn＝Pause、FN+Home＝ScrL。
•FN+A=WINシステム切り替え、FN+S=MACシステム切り替え

FN 機能ショートカットキー操作説明

WINシステムにおけるキーボードのFN機能結合キーの説明

FN + F1= コンピュータの画面の明るさ-	FN + F2= コンピュータの画面の明るさ+
FN + F3= Calculator	FN+F4=コンピュータ
FN + F5= プレーヤー台	FN + F6=前の曲
FN + F7= 次の曲	FN + F8=再生/一時停止
FN + F9= ストップ	FN + F10= ミュート
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=ロックwinキーLEDは白で点灯し、ロック解除はデフォルトのランプ効果に戻ります。	

MACシステムにおけるキーボードのFN機能結合キーの説明

F1= コンピュータの画面の明るさ-	F2= コンピュータの画面の明るさ+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+スペースキー）
F5= ctrl+"↓"（一番前のAppのすべてのウィンドウを表示）	F6=検索（Command+space）
F7=前の曲	F8=再生/一時停止
F9=次の曲	F10=ミュート
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALTはインタフェースを切り替える時に交換され、Winをロックしないでください。	

FNキー

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事項:
1.このキーボードにはスマート省エネ機能が搭載されています：キーボードが2～3分間使用されていない場合、バックライトが自動的に消灯します。この時、任意のキーを押すとライトが復旧します。

2.本キーボードを使用する際、レシーバーを接続してもパソコンが認識しない場合は、ポートの接触不良を疑い、別のパソコンのUSBポートに差し替えて使用してください。キーボード使用中にバックライトが暗くなったり、動作に異常がある場合は、製品内蔵バッテリーの残量不足が原因である可能性があります。バッテリー残量が不足している場合は、すぐに充電してください。充電する際は、付属のTYPE-Cケーブルをキーボードにしっかりと接続してください。充電時間は充電器の出力によって異なります。製品を長期間使用しない場合は、電源スイッチをLine位置に設定してください。

3.製品を使用中に動作がカクカクするか突然停止した場合、バッテリーの電圧低下以外の原因としては、周囲の環境に同周波数の信号干渉がある可能性があります。この場合は、TYPE-Cケーブルでパソコンに接続し、有線モードを使用してください。また、ブルートゥースチャンネルと2.4GHzチャンネルを再ペアリングして切り替えることも可能です。ペアリング方法は上記の通りです（一度ペアリングできなくても繰り返し操作してください）。上記の方法で解決できない場合は、新盟製品サービスホットライン:400-006-1358までお問い合わせください。

4.新盟の無線製品はすべて内蔵リチウム電池設計であり、T75キーボードは大容量リチウム電池を採用しているため、使用者の安全のために、製品は室内の常温下でのみ使用してください。高温や火気の近くでの使用はおやめください。

5.製品の破損廃棄処理:製品が破損して修理不能の場合、自己で分解したり火にかけたりしないでください。事故や危険を避けるため、専門の廃品処理ステーションまたは専用回収ボックスで処理してください。

付属品一覧:
1、T75キーボードx1
2、TYPE-Cデータケーブルx1
3、2.4G受信機x1
4. 軸抜きキー抜き2in1ツールx1
5、保証カード取扱説明書x1

Deutsch

Anwendungsbereich des Produkts:
Das Newalliance T75 Triple-Modus-Magnetic-Axis-Tastatur unterstützt drei Signalübertragungsmodi: Bluetooth, 2.4G und Kabel. Sie verfügt über einen physischen Schalter zur Umschaltung zwischen den drei Arbeitsmodi, wobei jeder Kanal separat mit entsprechenden Geräten verbunden und gesteuert werden kann. Das Produkt ist kompatibel mit Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11,

Hardware-Anforderungen:
Laptop oder Desktop-PC mit einem freien USB-Anschluss für Geräteverbindungen.

Bedienungsanleitung für die Tastatur-Schalter:

❶TYPE-C Anschlussport ❷2.4G-Wireless-Bluetooth-Umschalter

Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss des Computers oder einem DC-5V-Ladegerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel. Beim Laden achten Sie darauf, den TYPE-C-Stecker in die Ladebuchse der Tastatur vorsichtig einzustecken. Wenn die Tastatur richtig angeschlossen ist, leuchtet die ESC-Taste rot, und nach vollständigem Aufladen kehrt die Lichteffekt auf der ESC-Taste automatisch in den ursprünglichen Zustand zurück.

Kabelverbindung:

an den Computer anschließen
Die Tastatur anschließen

Verbinden Sie den Keyboard mit dem Computer mit dem beiliegenden TYPE-C-Kabel. Stellen Sie den Schalter auf dem Keyboard auf die mittlere Position für den kabelgebundenen Modus, während das Kabel angeschlossen ist. Dann wird der Keyboard automatisch mit dem Computer verbunden und installiert, sodass er einsatzbereit ist. Dies zeigt an, dass die Verbindung zwischen Keyboard und Computer über das TYPE-C-Kabel erfolgreich hergestellt wurde und der Keyboard einsatzbereit ist.

Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie den Modus-Switch der Tastatur auf die BT-Position, drücken Sie dann FN+Q=BT1 lang, bis die Q-Taste der Tastatur schnell blau blinkt. Drücken Sie FN+W=BT2 lang, bis die W-Taste schnell rosa blinkt, und drücken Sie FN+E=BT3 lang, bis die E-Taste schnell gelb blinkt. Nach Abschluss der Bluetooth-Paarung bleibt das Licht für eine Weile eingeschaltet und geht dann aus, wobei der ursprüngliche Lichtmodus wiederhergestellt wird.

2.4G Verbindung

Stellen Sie den Modus-Umschalt-Schalter der Tastatur auf die 2.4G-Position und stecken Sie den Empfänger in einen freien USB-Port des Computers ein. Dann synchronisiert der Computer automatisch den Code und installiert die entsprechenden Treiber-Software. Nach Abschluss der Installation ist die Tastatur einsatzbereit. In diesem Fall leuchtet die Code-Synchronisationstaste der Tastatur lange und kehrt dann zum ursprünglichen Lampeneffekt zurück.

FN-Lichter-Kurzweitschlüssel-Bedienungsanleitung
•FN+|=Heller Modus umschalten Modusliste
•FN+DEL=Lichtfarbe wechselnUmschaltbare Farben
•FN+TAB=Ein-Klick-Weißlichtmodus
•FN+BackSpace (Backspace-Taste) = Textbeleuchtung ON/OFF (einmal drücken zum Ausschalten, erneutes Drücken zum Einschalten)
•FN+Win-Taste = Win-Tasten-Lock Im Verriegelungsmodus leuchtet der Schlüsselindikator weiß, bei erneutem Drücken der Kombinationstaste wird die Verriegelung aufgehoben und das ursprüngliche Leuchten zurückgesetzt.
•CapsLock-Taste: Bei einmaligem Drücken aktiviert sie Großbuchstaben und die Caps-Anzeige leuchtet auf, gleichzeitig wechselt die Textbeleuchtung in Weiß. Bei erneutem Drücken schaltet sie zurück zu Kleinbuchstaben, die Beleuchtung kehrt in den ursprünglichen Modus zurück und die Caps-Anzeige erlischt.
•FN+ESC=Rücksetzen zum Werkseinsatzzustand
•FN+END=INS、FN+PgUp=Prtsc、
FN+PgDn=Pause, FN+Home=ScrL.
•FN+A=Wechseln zu WIN-System, FN+S=Wechseln zu MAC-System

Bedienungsanleitung der FN-Funktionskombinationen
FN-Tastenkombinationen für Windows-Systeme

FN + Bildschirmhelligkeit-	FN + F2= Bildschirmhelligkeit+
FN + F3= Calculator	FN+F4Computer
FN + F5= Spieler	FN + F6=Vorheriger Song
FN + F7= Nächster Song	FN + F8=Wiedergabe/Pause
FN + F9=Stopp	FN + F10= stumm
FN + F11=Volumen-	FN + F12= Volumen+
FN+WIN=Die Kontrollleuchte der Lock-Win-Taste ist weiß, das Entsperren stellt den Standard-Lichteffekt wieder her.	

FN-Tastenkombinationen für macOS-Systeme

F1= Bildschirmhelligkeit-	F2= Bildschirmhelligkeit+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Siri anrufen (Alt+Leertaste)
F5= ctrl+"↓"（Alle Fenster der Top-App anzeigen）	F6=Suche (Befehl+Leertaste)
F7=Vorheriger Song	F8=Wiedergabe/Pause
F9=Nächster Song	F10=stumm
F11=Volumen-	F12=Volumen+
Achtung: Win/ALT wird beim Umschalten der Schnittstellen ausgetauscht, Win nicht sperren	

Basis-FN-Kombinationen (Ausgabe der Standard F-Tasten)

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Hinweise:
1. Diese Tastatur verfügt über eine intelligente Energieeinsparfunktion: Wenn die Tastatur etwa 2-3 Minuten inaktiv bleibt, schaltet sie automatisch die Hintergrundbeleuchtung aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste kann die Beleuchtung wieder eingeschaltet werden.

2. Wenn der Computer den Receiver nicht erkennt, nachdem dieser mit dieser Tastatur verbunden wurde, sollte man auf eine schlechte Portkontaktverbindung zurückgreifen und den Receiver in einen anderen USB-Port eines anderen Computers stecken. Wenn sich die Beleuchtung der Tastatur während der Nutzung abschwächt oder das Produkt nicht normal funktioniert, sollte man prüfen, ob der Grund in der geringen verbleibenden Akkuleistung liegt. Bei geringer Akkuleistung sollte das Produkt rechtzeitig aufgeladen werden. Zum Aufladen muss der mitgelieferte TYPE-C-Kabel korrekt mit der Tastatur verbunden werden. Die Ladezeit variiert je nach Leistung des Ladegeräts. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte der Netzschalter in die Position "Line" gestellt werden.

3. Wenn das Produkt während des Gebrauchs hängen bleibt oder plötzlich nicht mehr funktioniert und die Ursache nicht auf niedrigen Batteriespannung zurückzuführen ist, liegt dies wahrscheinlich an einer gleichfrequenten Signalstörung in der Umgebung. In diesem Fall kann ein TYPE-C-Kabel verwendet werden, um den Computer im kabelgebundenen Modus zu verbinden. Alternativ können die Bluetooth-Frequenz und der 2,4-G-Hochfrequenzkanal neu abgestimmt werden, wie oben beschrieben (bei fehlgeschlagener Abstimmung kann der Vorgang wiederholt werden). Falls die oben genannten Methoden nicht helfen, rufen Sie bitte die Kundendienst-Hotline von Xinmeng an: 400-006-1358.

4. Alle neuen Wireless-Produkte von Xinmeng sind mit eingebauten Lithiumbatterien ausgestattet. Die T75-Tastatur verwendet eine Hochleistungslithiumbatterie. Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, dürfen die Produkte nur bei Raumtemperatur im Innenbereich verwendet werden. Verwenden Sie sie nicht an Orten mit hoher Temperatur oder in der Nähe von Feuerquellen.

5. Entsorgung beschädigter Produkte: Falls das Produkt beschädigt und nicht reparierbar ist, entnehmen Sie es bitte nicht selbst oder werfen Sie es nicht in die Feuerstelle, um Unfälle und Gefahren zu vermeiden. Bringen Sie es stattdessen an eine Fachentsorgungsstelle oder in einen speziellen Recyclingbehälter.

Lieferumfang:
1. T75-Tastatur x1
2. TYPE-C Datenkabel x1
3. 2,4-GHz-Empfänger x1
4. Welle- und Schlüsselentfernungswerkzeug in einem x1
5. Bedienungsanleitung für die Garantiekarte x1

Español

Ámbito de aplicación del producto:
El teclado mecánico triple modo New Alliance T75 utiliza tres modos de transmisión de señal: Bluetooth, 2.4G y cableado. Cuenta con un interruptor físico para cambiar entre los tres modos de funcionamiento, permitiendo la conexión y control independiente de cada canal con dispositivos relevantes. El producto es compatible con sistemas operativos como Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 y versiones superiores, así como con teléfonos móviles con Bluetooth 5.0. El nombre del dispositivo Bluetooth es "T75 BT1, T75 BT2 o T75 BT3".

Requisitos de hardware:
Portátil o computadora de escritorio con puerto USB disponible para conectar dispositivos.

Instrucciones de funcionamiento del interruptor de teclado:

❶Puerto de conexión TYPE-C
❷Interruptor de conmutación 2.4G-cableado-Bluetooth

Conecte el puerto USB del ordenador o el cargador DC - 5v con el cable de carga del producto para cargar el teclado. Al cargar, observe la dirección de la cabeza tipo - C del cable de conexión e inserte cuidadosamente en el asiento de carga del teclado. La tecla Esc del teclado encenderá la luz roja cuando se conecte la electricidad, y la tecla Esc restaurará automáticamente el efecto de la luz cuando esté completamente cargada.

Conexión por cable:

Conectar a la computadora
Conecte el teclado

Conecte el teclado con el ordenador con el cable ype - C. en el Estado de insertar el cable, coloque el interruptor de cambio de modo del teclado en la posición de modo de cable intermedio. en este momento, el teclado se conecta automáticamente con el ordenador y se puede utilizar después de la instalación, lo que indica que el teclado se puede utilizar con éxito con el cable ype - C del ordenador.

Conexión Bluetooth:

Presione el modo de conmutación del teclado a la posición BT y luego presione FN + q = bt1 durante mucho tiempo. en este momento, la luz del teclado q parpadeará la luz azul, presione FN + w = bt2 durante mucho tiempo, la luz del teclado W parpadeará la luz rosa, presione FN + E = bt3 durante mucho tiempo, la luz del teclado e parpadeará la luz amarilla, y cuando el Bluetooth esté bien conectado, la luz se apagará durante mucho tiempo para restaurar el modo de luz original.

Conexión 2.4G:

Coloque el interruptor de cambio de modo del teclado en la posición 2.4g, en este momento, conecte el receptor al puerto USB libre de la computadora, en este momento, la computadora alineará automáticamente el Código e instalará el software de adaptación correspondiente, la instalación se completará y se puede utilizar, en este momento, la tecla de alineación del teclado se encenderá para restaurar el Efecto de la luz.

Instrucciones de operación de los atajos de teclado de luces FN:
•FN+|\=Modo de iluminación
•FN+DEL= cambiar de color 1
FN+TAB= Luz blanca con un solo botón
• FN + Retroceso = Encendido/apagado de la luz de fondo del carácter (presiona una vez para apagar y otra para encender).
• FN + tecla Win = bloquear Win, las teclas cambian a luz blanca, presiona de nuevo para restaurar la luz original
•CapLock= activa mayúsculas al presionar, la luz CAP se enciende - los colores de los caracteres cambian a blanco, presiona nuevamente para desactivar y volver a minúsculas - la luz vuelve al modo original - la luz CAP se apaga.
•FN+ESC=Restaurar configuración de fábrica
•FN+END=INS,FN+PGUP=Prtsc, FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK
• FN+A= cambiar a sistema WIN, FN+S= cambiar a sistema MAC

Instrucciones de operación de la combinación de teclas FN:

Combinación de teclas WIN y FN del sistema

FN + F1= Brillo de la pantalla del ordenador-	FN + F2= Brillo de la pantalla del ordenador+
FN + F3= Calculator	FN+F4=Computadora
FN + F5= Reproductor	FN + F6=Anterior
FN + F7= Siguiente canción	FN + F8=Reproducción / pausa
FN + F9= Parar	FN + F10= Silencio
FN + F11=Volumen-	FN + F12= Volumen+
FN + Win = el indicador de la tecla de bloqueo Win se ilumina en blanco y se desbloquea para restaurar el efecto de luz predeterminado.	

Combinación de teclas MAC y FN del sistema

F1= Brillo de la pantalla del ordenador-	F2= Brillo de la pantalla del ordenador+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Salida Siri (alt + barra espaciadora)
F5= ctrl+"↓"（Muestra todas las ventanas de la aplicación anterior）	F6=Búsqueda (comando + espacio)
F7=Anterior	F8=Reproducción / pausa
F9=Siguiente canción	F10=Silencio
F11=Volumen-	F12=Volumen+
Nota: win / ALT se intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee win.	

Combinación de teclas básicas de FN

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Precauciones:
1. este teclado tiene una función inteligente de ahorro de energía: cuando el teclado no tarda unos 2 - 3 minutos en detenerse, el teclado apagará automáticamente la luz de fondo, en este momento, presione cualquier tecla para restaurar la luz.

2. al usar este teclado cuando se conecta al receptor y el ordenador no puede reconocerlo, se debe considerar la necesidad de reemplazar el puerto USB de otro ordenador debido a la mala conexión del puerto. Cuando la luz de fondo se oscurece durante el uso del teclado o el uso anormal del producto, se debe confirmar que es causado por la falta de electricidad incorporada del producto. Si hay una falta de electricidad, debe cargarse a tiempo. Al cargar, es necesario conectar el cable ype - C distribuido con el teclado para cargar, y el tiempo de carga será largo en función de la Potencia del cargador. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, coloque el interruptor de alimentación en la posición de línea.

3. cuando el producto se atasca o se mantiene inmóvil repentinamente en uso, además de descartar la causa del bajo voltaje de la batería, debe ser causado por la interferencia de la señal de la misma frecuencia en el entorno, en este momento se puede utilizar el cable tipo - C para conectar el ordenador en modo de cable. También se puede resolver el cambio de código de nuevo del canal bluetooth con el canal 2.4g, y el método de código se muestra arriba (se puede repetir la operación sin código una vez). Si el método anterior no se puede resolver, llame a la línea directa de servicio de productos xinmeng: 400 - 006 - 1358 para resolverlo.

4. los productos inalámbricos xinmeng están diseñados con baterías de litio incorporadas. el teclado T75 utiliza baterías de litio de gran capacidad, por lo que para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar a temperatura ambiente en interiores. no lo use a alta temperatura o cerca de la fuente de fuego.

5. tratamiento de desecho de daños en el producto: si los daños en el producto no se pueden reparar, no lo desmonte por sí mismo o lo arroje al fuego para evitar riesgos accidentales. Se debe enviar a una estación profesional de tratamiento de residuos o a una caja de reciclaje especial para su tratamiento.

Lista de artículos:
1. teclado T75 X1
2. línea de datos tipo - C X1
3.2.4g receptor X1
4. herramienta en dos X1 de la tecla de extracción del eje
5. instrucciones de la tarjeta de garantía X1

Français

Champ d'application du produit:
Nouveau clavier d'axe magnétique à trois modes T75, le clavier utilise bluetooth-2.4g-câblé trois modes de transmission de signal, Configurez le commutateur physique pour basculer le mode de fonctionnement à trois canaux, chaque canal peut être connecté à la manipulation séparément avec le périphérique concerné, les produits peuvent fonctionner sur l'ordinateur Windows 2000, Windows XP, Vista, win7, win8, win10.win11, os2 - 2.0 ci - dessus et avec Bluetooth 5.0 version du système de téléphone portable. Nom du périphérique Bluetooth natif: T75 bt1, T75 bt2 ou T75 bt3.

Exigences matérielles:
Un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec un port USB disponible pour les appareils connectés.

Description de l'action du commutateur de clavier:

❶Port de connexion TYPE-C
❷2.4G - commutateur de basculement filaire-bluetooth

Utilisez le câble de charge fourni avec le produit pour connecter le port USB de l'ordinateur ou le chargeur DC - 5V pour charger le clavier. Observez l'orientation de la tête du câble type - C lors de la charge et branchez - la soigneusement dans le support de charge du clavier. La touche ESC du clavier s'allume en rouge lorsqu'elle est branchée et reprend automatiquement l'effet de la lumière lorsqu'elle est complètement chargée

Connexion filaire:

Connecter un PC
connecter un clavier

Connectez - vous à l'ordinateur avec le câble type - C, dans l'état du câble branché, mettez le commutateur de mode du clavier dans la position de mode filaire intermédiaire, lorsque le clavier et l'ordinateur se connectent automatiquement et que l'installation est terminée, cela signifie que le clavier et l'ordinateur type - C sont connectés avec succès.

Connectivité Bluetooth:

Mettez le commutateur de mode du clavier à la position BT, appuyez longuement sur FN + q = bt1, lorsque la touche Q du clavier clignote sur la lumière Cyan, appuyez longuement sur FN + W = bt2, la touche W du clavier clignote sur la lumière rose, appuyez longuement sur FN + e = bt3, la touche e du clavier clignote sur la lumière jaune, lorsque la paire de codes Bluetooth est correcte, la lumière s'éteint pendant une longue période pour revenir au mode de lumière original.

2.4G Connection:

Mettez le commutateur de mode du clavier à la position 2.4G, à ce moment - là, vous voulez brancher le récepteur sur le port USB libre de l'ordinateur, à ce moment - là, l'ordinateur aura automatiquement le Code et installera le logiciel approprié approprié, l'installation est terminée et peut être utilisée, à ce moment - là, les touches clavier - Code s'allument longtemps pour restaurer l'effet de la lumière

Mode d'emploi des touches de commande lumineuse FN:
• FN+|\= Réglage du mode d'éclairage
• FN+DEL = Changement de couleur 1
FN+TAB = Lumière blanche en un clic
• FN + Retour arrière (BackSpace) = allumer ou éteindre l'éclairage de fond des caractères - (appuyez une fois pour éteindre, puis une fois de plus pour allumer.)
• FN + clé Win = verrouillage, la lumière de la clé Win change en lumière blanche, appuyez à nouveau pour sortir et restaurer la lumière d'origine
• CapLock = une pression active la mise en majuscules, le voyant CAP s'allume - les voyants des caractères changent en lumière blanche, une autre pression annule et passe en minuscules - les voyants reviennent au mode d'éclairage d'origine - le voyant CAP s'éteint.
• FN + ESC = Réinitialisation à l'état d'usine
•FN+END=INS,FN+PGUP=Prtsc, FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK
• FN+A = basculer vers le système WIN, FN+S = basculer vers le système MAC

Mode d'emploi des touches de fonction FN:

Combinaison de touches FN du clavier système WIN

FN + F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur-	FN + F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur+
FN + F3= Calculator	FN+F4=Ordinateur
FN + F5= Le player	FN + F6=Chanson précédente
FN + F7= La chanson suivante	FN + F8=Jouer / pause
FN + F9= Arrêter	FN + F10= Silencieux
FN + F11=Volume-	FN + F12= Volume+
FN + win = Lock Win clignotant sur le voyant lumineux blanc, déverrouillage restaure l'effet lumineux par défaut.	

Combinaison de touches FN du clavier système MAC

F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur-	F2=Luminosité de l'écran d'ordinateur+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Expirez Siri (ALT + Barre d'espace)
F5= ctrl+"↓"（Afficher toutes les fenêtres des apps les plus en face）	F6=Recherche (Commande + espace)
F7=Chanson précédente	F8=Jouer / pause
F9=La chanson suivante	F10=Silencieux
F11=Volume-	F12=Volume+
Remarque: Win / ALT sera interchangeable lors du changement d'interface, ne Verrouillez pas Win.	

FN Combiné de base (Sortie de la touche F standard)

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Précautions:
1. Ce clavier a une fonction intelligente d'économie d'énergie: lorsque le clavier est immobile pendant environ 2 - 3 minutes, le clavier éteint automatiquement le rétroéclairage, puis appuyez sur n'importe quelle touche pour restaurer la lumière.

2. Lors de l'utilisation de ce clavier lorsque le récepteur est branché, le PC ne peut pas reconnaître l'utilisation, il faut considérer le mauvais contact du port causé par la nécessité de remplacer la prise d'un autre port USB de l'ordinateur à utiliser. Lorsque le rétroéclairage s'assombrit lors de l'utilisation du clavier ou lorsque le produit n'est pas utilisé correctement, il convient de confirmer qu'il est causé par une faible charge intégrée au produit. Il y a un manque de puissance pour effectuer la charge à temps. Lorsque vous chargez, connectez bien le câble type - C avec le clavier pour charger, le temps de charge sera plus long que le temps nécessaire en fonction de la puissance du chargeur. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez mettre le commutateur d'alimentation en position line.

3. Lorsque le produit apparaît Katun ou soudainement immobile dans l'utilisation, en plus d'exclure la raison de la basse tension de la batterie, il doit être dans l'environnement avec des interférences de signal de la même fréquence, alors vous pouvez connecter le type - C à l'ordinateur en mode filaire. Il est également possible de resoudre le canal Bluetooth avec le canal 2.4G, la méthode de codage est comme ci - dessus (une fois pour ne pas coder l'opération peut être répétée). Si les méthodes ci - dessus ne peuvent pas être résolues, veuillez appeler la ligne de service des produits Xingang au 400 - 006 - 1358.

4. Les produits sans fil de Xingang sont tous construits dans la conception électrique au lithium, le clavier T75 utilise une batterie au lithium de grande capacité, donc pour la sécurité de l'utilisateur, le produit ne peut être utilisé que dans la température ambiante normale, veuillez ne pas l'utiliser à haute température ou près de la source d'incendie.

5. Produit endommagé jeter traitement: si les dommages du produit ne peuvent pas être réparés, ne pas démonter vous - même ou tomber dans le feu, afin d'éviter un danger accidentel. Il doit être envoyé à une station de traitement des déchets professionnelle ou à un bac de recyclage spécial pour élimination.

Liste des articles:
1, clavier T75 x1
2, ligne de données type - C x1
3, 2.4G récepteur x1
4, broche d'extraction clé deux en un outil x1
5, instructions de carte de garantie x1

Italiano

Campo di applicazione del prodotto:
Tastiera a tre modi con asse magnetico T75, la tastiera utilizza Bluetooth-2.4G-cablato per la trasmissione del segnale in tre modalità, configura l'interruttore fisico per commutare la modalità di lavoro a tre canali, ciascun canale può essere collegato a dispositivi correlati, i prodotti possono essere eseguiti sul computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10.WIN11, OS2-2.0 o superiore e con la versione Bluetooth 5.0 del sistema cellulare. Il nome del dispositivo Bluetooth nativo è T75 BT1, T75 BT2 o T75 BT3.

Requisiti hardware:
Un laptop o un computer desktop con porte USB disponibili per la connessione di dispositivi.

Descrizione dell'interruttore tastiera:

❶Porta di connessione TYPE-C
❷Interruttore di commutazione 2.4G-cablato-bluetooth

Collegare la porta USB del computer o il caricatore DC-5V con il cavo di ricarica fornito con il prodotto per ricaricare la tastiera. Durante la ricarica è necessario osservare la direzione della testa del cavo TYPE-C inserita con attenzione nel supporto di ricarica della tastiera. Il tasto ESC della tastiera illumina la luce rossa quando è collegato e il tasto ESC ripristina automaticamente l'effetto della luce quando è carico

Connessione cablata:

Collegare il computer
collegare la tastiera

Con il cavo TYPE-C collegato al computer, nello stato del cavo collegato, premere l'interruttore di modalità della tastiera nella posizione di modalità cablata intermedia, quando la tastiera si connetterà automaticamente al computer e l'installazione sarà completata, il che indica che la tastiera e il cavo TYPE-C del computer possono essere utilizzati con successo.

Bluetooth connection:

Puntare l'interruttore di modalità della tastiera in posizione BT, poi premere a lungo FN + Q = BT1, la luce del tastiere Q lampeggierà blu, premere a lungo FN + W = BT2, la luce del tastiere W lampeggierà rosa, premere a lungo FN + E = BT3, la luce del tastiere E lampeggierà gialla, quando il codice Bluetooth è collegato, la luce si spegnerà per ripristinare la modalità di luce originale.

2.4G Connection:

Il modo di commutazione della tastiera a posizione 2.4G, a questo punto è necessario collegare il ricevitore alla porta USB del computer, il computer sarà automaticamente codificato e installare il software adattatore corrispondente, l'installazione è completata e può essere utilizzata, il tasto di codifica della tastiera si accenderà dopo il ripristino dell'effetto della luce

Istruzioni per l'uso delle combinazioni di luci FN:
•FN+|\= Regolazione modalità luce
•FN+DEL= cambio colore 1
FN+TAB= luce bianca con un tasto
•FN+BackSpace (tasto retrospazio)= accensione/spegnimento della retroilluminazione dei caratteri (premere una volta per spegnere e di nuovo per accendere.)
•FN+tasto Win= blocca Win-tasto con luce bianca, premere nuovamente per ripristinare la luce originale
•CapLock=attiva maiuscole con un clic, la luce CAP si accende - contemporaneamente la luce dei caratteri diventa bianca, premere nuovamente per disattivare e tornare a minuscole - la luce ripristina il precedente modello luminoso - la luce CAP si spegne.
•FN+ESC=Reimposta le impostazioni di fabbrica
•FN+END=INS,FN+PGUP=Prtsc, FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK
•FN+A= commutare al sistema WIN, FN+S= commutare al sistema MAC

Istruzioni per l'uso dei tasti di combinazione FN:

Tastiera WIN combinazione tasto FN

FN + F1= Luminosità dello schermo del computer-	FN + F2= Luminosità dello schermo del computer+
FN + F3= Calculator	FN+F4=computer
FN + F5= Giocatore	FN + F6=Canzone precedente
FN + F7= Prossima canzone	FN + F8=play/pause
FN + F9= stop	FN + F10=muto
FN + F11=volume-	FN + F12= volume+
FN+WIN=Blocca il tasto WIN per illuminare l'indicatore bianco, sbloccare per ripristinare l'effetto di luce predefinito.	

Tastiera MAC combinazione tasto FN

F1= Luminosità dello schermo del computer-	F2= Luminosità dello schermo del computer+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Chiama Siri (Alt+barra spaziatrice)
F5= ctrl+"↓"（Mostra tutte le finestre dell'app principale）	F6=Ricerca (Comando+Spazio)
F7=Canzone precedente	F8=play/pause
F9=Prossima canzone	F10=muto
F11=volume-	F12=volume+
Attenzione: Win/ALT verrà scambiato quando si cambiano le interfacce, non bloccare Win	

FN combinazione di tasti

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Avvertenze:
Questa tastiera ha una funzione intelligente di risparmio energetico: quando la tastiera è ferma per circa 2-3 minuti, la tastiera spegne automaticamente la retroilluminazione, quindi premere qualsiasi tasto per ripristinare la luce.

2. durante l'uso di questa tastiera quando il ricevitore è collegato, il computer non può riconoscere l'uso, si dovrebbe considerare il cattivo contatto con la porta causato, è necessario sostituire la connessione con un'altra porta USB del computer. Quando la retroilluminazione si scurisce durante l'uso della tastiera o il prodotto non viene utilizzato correttamente, è necessario verificare che il prodotto non è alimentato in modo adeguato. La mancanza di carica elettrica permette di ricaricare in tempo utile. Per ricaricare, è necessario collegare il cavo TYPE-C fornito alla tastiera, il tempo di ricarica sarà più lungo in base alla potenza del caricabatterie. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, premere l'interruttore di alimentazione in posizione Line.

Quando il prodotto appare in cartone o improvvisamente immobile durante l'uso, oltre ad escludere la bassa tensione della batteria, l'ambiente deve essere causato da interferenze del segnale della stessa frequenza, può essere utilizzato il cavo TIPO-C per connettere il computer in modalità cablata. È anche possibile risolvere il cambiamento di codice del canale Bluetooth con il canale 2.4G, il metodo di codifica come mostrato sopra (una volta non è possibile ripetere il codice). Se il metodo di cui sopra non può essere risolto, si prega di chiamare la linea di assistenza per i prodotti della Xinjiang: 400-006-1358 per risolvere.

I prodotti wireless sono progettati al litio integrato, la tastiera T75 utilizza una batteria al litio di grande capacità, quindi per la sicurezza degli utenti, i prodotti possono essere utilizzati solo a temperature normali all'interno.

5. smaltimento del danno del prodotto: se il danno del prodotto non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo in fuoco per evitare il pericolo di incidenti. Dovrebbero essere trasmessi a stazioni di smaltimento dei rifiuti professionali o a contenitori speciali per la gestione.

Elenco degli articoli:
Tastiera T75 x1
Cavo dati tipo C x1
Ricettitore 2.4G x1
4, strumento 2-in-1 per tirare l'asse x1
Istruzioni della carta di garanzia x1

产品质量保证卡

承蒙惠购本产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期:
自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容:
■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新产品。
■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之省代或总公司处理)

三. 不属于服务之范围:
■已经超出有效服务或免费维修期限的。
■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
■非授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
■擅自涂改三包凭证内容的。
■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。
■私自拆解键帽或缺少，产品进水或其它水性物质。

维修信息卡

本凭证为产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录 ●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

合格证
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：
QC PASS QC 06

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。