厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
网址：http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

PMU-BT75SMU01

XINMENG新盟

Beat75

MAGNETIC SWITCH GAMING KEYBOARD

新盟Beat75磁轴三模键盘说明书

中文

产品适用范围：
Beat75磁轴机械键盘，键盘采用蓝牙-2.4G-有线三种模式信号传送，配置物理开关切换三通道工作模式，各通道能分别与相关设备连接操控，产品都可运行于电脑Windows2000，WindowsXP，Vista，Win7，Win8，Win10，WIN11，OS2-2.0版本以上及带蓝牙5.0版本手机系统。本机蓝牙设备名称《Beat75-BT1，Beat75-BT2，Beat75-BT3》。

硬件要求：
带蓝牙的手机或电脑并有连接设备可用的USB端口。



键盘开关作用说明：
键盘上侧有一个模式切换开关，模式切换开关一共有三档切换功能，当开关打在BT位置是蓝牙频道，当开关打在Line位置是-有线频道，当打在2.4G档时是2.4G无线频道。Win系统-Mac系统切换采用另一开关进行切换



Beat75磁轴三模键盘安装步骤及使用说明：

1. 键盘蓝牙模式连接对码安装步骤及使用：把键盘模式开关打在BT-位置上,再分别长按FN+Q/FN+W/FN+E三个组合键进行蓝牙广播，当长按FN+Q,键进行蓝牙广播时，键盘《Q》键符灯会快闪青色灯光，当蓝牙对码连好时灯长亮2秒青色后恢复原灯光模式，当长按FN+W蓝牙广播键时，键盘《W》键符灯会快闪粉色灯光，当蓝牙对码连好时灯长亮2秒粉色后恢复原灯光模式，当长按FN+E蓝牙广播键时，键盘《E》键符灯会快闪黄色灯光，当蓝牙对码连好时灯长亮2秒黄色后恢复原灯光模式。产品是采用长按组合键进行蓝牙广播，短按组合键进行频道切换或回连提示，当键盘没连上时，相应键符灯会在20-30秒后熄灭，键盘进入睡眠状态。键盘在电脑WIN-10上安装步骤：可在电脑上点《开始》选《设备》选《蓝牙》再在列表选《键盘图标》点配对，依介面对话操作可完成。
2. 键盘2.4G模式安装步骤及使用：键盘可用配带2.4G接收器同电脑连接，把键盘模式开关打在2.4G的位置上，长按FN+R键，这时键盘《R》键符灯会快闪蓝色灯光提示，这时要快速把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这样电脑会自动确认对码并安装好相应适配软件，一般电脑还会提示;安装完成并可以使用。（2.4G接收器有1K或8K两种，在购买产品时要请确认清楚）
3. 键盘有线模式安装步骤及使用：键盘还可用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，把键盘的模式切换键打在中间有线图标《Line》档位时，键盘《ESC》键符灯会亮红色灯光，（当键盘电量不足时ESC灯会亮红色-说明键盘也在充电状态，充满电后该键灯恢复原灯光模式），键盘同电脑必需用配带的TYPE-C线进行连接。

Beat75磁轴三模键盘FN灯光组合键操作说明：

- FN+|\=灯光模式调节-（随波逐流（默认）、碧波荡漾，繁星点点，川流不息，如影随行，重峦叠嶂，正弦光波，彩泉涌动，踏雪无痕，百花争艳，一石二鸟，峰回路转，多彩纵横，漫天飞雪，多彩流星，常亮模式、动态呼吸、光谱循环、自定义模式（驱动）音乐律动1（驱动），音乐律动2（驱动），光影模式（驱动）。
- FN+DEL=灯光颜色切换-（切换的颜色有-红色-绿色-蓝色-黄色-粉色-青色-白色-彩虹色）
- FN+ESC=恢复出厂设置。
- FN+TAB=一键白光。
- FN+BackSpace(退格键)=开关字符背光灯-（按一次关再按一次开。）
- FN+Win键=锁Win-键符灯变白光，再按退出恢复原灯光模式。
- CapLock=按一下作用时大写，CAP灯亮-同时字符灯光变白光，再按退出变小写时-灯光恢复原灯光模式-CAP灯熄灭。
- FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
- FN+Alt-R=电量查询。当电量低时，字符键1-3键符灯亮红色，电量足够时1-0键符灯亮绿色，亮绿灯多表示电量越多，亮绿灯少说明电量在减少（提示：这是电量估值）

Beat75磁轴三模键盘FN功能组合键操作说明：
键盘在WIN系统时FN功能组合键说明

FN + F1= 电脑屏幕亮度-	FN + F2= 电脑屏幕亮度+
FN + F3= Calculator	FN+F4=电脑(主页)
FN + F5= 播放器	FN + F6=上一曲
FN + F7= 下一曲	FN + F8= 播放/暂停
FN + F9= 停止	FN + F10= 静音
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=锁win按键指示灯亮白色指示，解锁恢复默认灯效。	

键盘在MAC系统时FN功能组合键说明

F1= 电脑屏幕亮度-	F2= 电脑屏幕亮度+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+空格键）
F5= ctrl+"↓"（显示最前面的 App 的所有窗口）	F6=搜索（Command+space）
F7=上一曲	F8=播放/暂停
F9=下一曲	F10=静音
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALT会在切换界面时互换，不要锁Win.	

FN组合键

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事项：

1. 键盘在初次使用时，建议先用产品配带的数据线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充满电后再使用，充电时要观察连接线TYPE-C头的方向小心插到键盘的座内，以免碰坏端子座，当插好充电时键盘上ESC键灯亮红色，充满电时会恢复当前模式下指示灯颜色。键盘在使用中当静止不用2-3分钟左右，键盘会自动关掉背光灯进入睡眠，这时按任意键可恢复。
2. 当使用8K-2.4G接收器时，要用配置数据线同电脑连接，把接收器放在键盘附近这样方便8K数据传送，当插上接收器，电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。当键盘使用中背光灯变暗或产品使用不正常时应确认是产品内置电量不足造成，也可FN+Alt-R键进行电量查询，出现电量不足要及时进行充电。充电时要把配送的TYPE-C线同键盘连接好才能充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把产品模式开关打到有线图标位置。
3. 为了确保磁轴键盘使用稳定，请不要在铁板桌面-强磁场无线充电等强磁场等环境下使用，这样会造成键盘失灵或断触-字显等不良现象，也不要搭配USB-拓展坞及用普通TYPE-C数据线。当键盘在使用中出现卡顿断触-键符反应延迟或突然不动时。应考虑是否更换其它不同品牌的磁轴或自己重新拆装过键盘造成，这时要对键盘进行重新效准，在新盟官方网站《www.szxinmeng.com.cn》下载的驱动里面有校正程序，（长时间不用键盘也会有这现象需要重新效准）.
4. 当键盘在使用中出现卡顿-键符反应延迟或突然不动，在排除电池电压低的原因外，应是所在环境有同频信号干扰造成，这时可用TYPE-C线连接电脑变有线模式使用。也可把蓝牙频道同2.4G通道重新对码切换切换频道解决，对码方法如上面所示（一次对不上码可重复操作）。如以上方法不能解决，请拨打产品服务热线：**400-006-1358**解决。
5. 本产品都是内置锂电设计，键盘采用（大容量锂电池）所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用。不能在高温或超低温环境使用，更不能靠近火源地方使用。
6. 产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单：

1. TYPE-C充电连接线一条。
2. 说明书保修卡一份。
3. 2.4G接收器。

English

Product scope of application:
Beat75 magnetic axis mechanical keyboard, the keyboard adopts Bluetooth 2.4G wired three mode signal transmission, and is equipped with physical switches to switch the three channel working mode. Each channel can be connected and controlled with related devices separately. The product can run on computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, OS2-2.0 version and above, as well as mobile phone systems with Bluetooth 5.0 version. The local Bluetooth device names are Beat75-BT1, Beat75-BT2, Beat75-BT3.

Hardware requirements:
A phone or computer with Bluetooth and a USB port available for connecting devices.



Function description of keyboard switch:
There is a mode switch on the upper side of the keyboard, which has three switching functions. When the switch is turned on the BT position, it is the Bluetooth channel; when the switch is turned on the Line position, it is the wired channel; and when it is turned on the 2.4G position, it is the 2.4G wireless channel. Win system Mac system switching uses another switch for switching



Installation steps and instructions of Beat75 magnetic axis the third mock examination keyboard:
Keyboard Bluetooth mode connection and pairing installation steps and usage: Turn the keyboard mode switch to the BT - position, then long press the FN+Q/FN+W/FN+E combination keys for Bluetooth broadcasting. When long press the FN+Q key for Bluetooth broadcasting, the "Q" key light on the keyboard will flash blue light. When the Bluetooth pairing is connected, the light will remain on for 2 seconds before returning to the original light mode. When long press the FN+W Bluetooth broadcasting key, the "W" key light on the keyboard will flash pink light. When the Bluetooth pairing is connected, the light will remain on for 2 seconds before returning to the original light mode. When long press the FN+E Bluetooth broadcasting key, the "E" key light on the keyboard will flash pink light. Flash yellow light, when Bluetooth pairing is connected, the light stays on for 2 seconds before returning to the original light mode. The product uses long press combination keys for Bluetooth broadcasting, and short press combination keys for channel switching or reconnection prompts. When the keyboard is not connected, the corresponding key light will turn off after 20-30 seconds, and the keyboard will enter sleep mode. Keyboard installation steps on computer WIN-10: You can click on "Start", select "Devices", choose "Bluetooth", then select "Keyboard Icon" in the list and click on pairing. Follow the interface dialogue to complete the operation.
Installation steps and usage of 2.4G keyboard mode: The keyboard can be connected to a computer with a 2.4G receiver. Turn the keyboard mode switch to the 2.4G position, press and hold the FN+R key, and the "R" key light on the keyboard will flash blue and prompt. At this time, quickly plug the receiver into an idle USB port on the computer, and the computer will automatically confirm the code and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will also prompt; Installation completed and ready to use. (There are two types of 2.4G receivers, 1K or 8K. Please confirm clearly when purchasing the product.)
Installation steps and usage of keyboard wired mode: The keyboard can also be connected to the computer with the included TYPE-C cable. With the cable plugged in, when the keyboard mode switch key is pressed to the middle wired icon "Line" position, the keyboard "ESC" key light will light up in red (when the keyboard battery is low, the ESC light will light up in red - indicating that the keyboard is also charging, and the key light will return to its original light mode after being fully charged). The keyboard must be connected to the computer with the included TYPE-C cable.

Operating instructions for the FN light combination key of the Beat75 magnetic axis the third mock examination keyboard:
FN+| \=Light Mode Adjustment - (Drifting with the Current (default), rippling blue waves, twinkling stars, flowing endlessly, following like a shadow, towering mountains, sine waves, colorful springs surging, stepping on snow without leaving a trace, flowers competing for beauty, one stone and two birds, turning peaks and turns, colorful and crisscrossing, flying snow in the sky, colorful shooting stars, constant brightness mode, dynamic breathing, spectral cycle, custom mode (driver) Music Rhythm 1 (driver), Music Rhythm 2 (driver), Light and Shadow Mode (driver).
FN+DEL=Light Color Switching - (Switching colors include - Red - Green - Blue - Yellow - Pink - Blue - White - Rainbow)
FN+ESC=Factory reset.
FN+TAB=one click white light.
FN+BackSpace=Switch character backlight - (Press once to turn off and then press again to turn on.)
FN+Win key=Lock Win - The key light turns white, then press to exit and restore the original light mode.
When CapLock is pressed once, it will be capitalized and the CAP light will turn on. At the same time, the character light will turn white. When it is pressed again to exit and turn to lowercase, the light will return to its original light mode and the CAP light will turn off.
FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
FN+Alt-R=battery level query. When the battery level is low, the character keys 1-3 light up in red, and when the battery level is sufficient, the 1-0 key light lights up in green. More green lights indicate more battery level, while less green lights indicate a decrease in battery level (Tip: This is an estimated battery level)

Operating instructions for the FN function combination key of Beat75 magnetic axis the third mock examination keyboard:
Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in WIN System

FN + F1= Computer screen brightness-	FN + F2= Computer screen brightness+
FN + F3= Calculator	FN+F4=computer
FN + F5= Player	FN + F6=Previous song
FN + F7= Next song	FN + F8= play/pause
FN + F9= stop	FN + F10= mute
FN + F11=volume-	FN + F12= volume+
FN+WIN=The lock win button indicator light is white, unlocking restores the default light effect.	

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in MAC System

F1= Computer screen brightness-	F2= Computer screen brightness+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Call Siri (Alt+Spacebar)
F5= ctrl+"↓"（Display all windows of the top app）	F6=Search (Command+Space)
F7=Previous song	F8=play/pause
F9=Next song	F10=mute
F11=volume-	F12=volume+
Note：that 'Win/ALT' will be swapped when switching interfaces, do not lock Win	

FN combination key

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

matters needing attention:
When using the keyboard for the first time, it is recommended to first connect the data cable provided with the product to the computer's USB port or DC-5V charger to fully charge the keyboard before use. When charging, observe the direction of the TYPE-C head of the connection cable and carefully insert it into the keyboard socket to avoid damaging the terminal socket. When charging, the ESC key light on the keyboard will turn red, and when fully charged, it will restore the color of the indicator light in the current mode. When the keyboard is stationary for about 2-3 minutes during use, it will automatically turn off the backlight and enter sleep mode. At this time, press any key to restore it.
When using an 8K-2.4G receiver, it is necessary to connect the data cable to the computer and place the receiver near the keyboard to facilitate 8K data transmission. When the receiver is plugged in and the computer cannot recognize it for use, poor port contact should be considered, and it is necessary to replace it with another computer's USB port for use. When the backlight of the keyboard becomes dim or the product is used abnormally, it should be confirmed that it is caused by insufficient internal battery of the product. You can also use the FN+Alt-R key to check the battery level. If the battery level is low, it should be charged in a timely manner. When charging, the TYPE-C cable provided must be connected to the keyboard before charging, and the charging time may vary depending on the power of the charger. If the product is not used for a long time, please turn the product mode switch to the wired icon position.
To ensure stable use of the magnetic axis keyboard, please do not use it in environments with strong magnetic fields such as iron plate desktop and strong magnetic field wireless charging, as this may cause keyboard failure or broken touch character display. Also, do not pair it with a USB docking station or use a regular TYPE-C data cable. When the keyboard experiences stuttering, broken touch, delayed key response, or sudden immobility during use. It should be considered whether to replace the magnetic axis with a different brand or disassemble the keyboard by oneself. In this case, the keyboard needs to be re calibrated. There is a calibration program in the driver downloaded from the official website of Xinmeng (www.szxinmeng.com.cn), which can also occur if the keyboard is not used for a long time and needs to be re calibrated
When the keyboard experiences stuttering, delayed key response, or sudden immobility during use, it should be caused by interference from the same frequency signal in the environment, excluding reasons such as low battery voltage. In this case, TYPE-C cable can be used to connect the computer to wired mode. You can also solve the problem by re pairing the Bluetooth channel with the 2.4G channel and switching channels. The pairing method is shown above (if the pairing cannot be done once, repeat the operation). If the above methods cannot solve the problem, please call the product service hotline:
400-006-1358 resolved.
This product is designed with built-in lithium batteries, and the keyboard uses high-capacity lithium batteries. Therefore, for the safety of users, the product can only be used indoors at room temperature. Cannot be used in high or ultra-low temperature environments, let alone near fire sources.
Disposal of damaged products: If the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble or throw it into a fire to avoid accidental danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a dedicated recycling bin for processing.

List of items:
One TYPE-C charging cable.
One copy of the manual warranty card.
2.4G receiver.

日本語

製品の適用範囲：
Beat 75磁軸メカニカルキーボード、キーボードはBluetooth-2.4 G-有線の3種類のモード信号伝送を採用し、物理スイッチを配置して3チャンネルの動作モードを切り替え、各チャンネルはそれぞれ関連機器と接続して操作することができ、製品はすべてコンピュータWindows 2000、WindowsXP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10、WIN 11、OS 2-2.0バージョン以上とBluetooth 5.0バージョンの携帯電話システムを実行することができる。ネイティブBluetoothデバイス名（Beat 75-BT 1、Beat 75-BT 2、Beat 75-BT 3）。

ハードウェア要件：
Bluetooth対応の携帯電話やパソコンがあり、接続デバイスが利用できるUSBポートがあります。



キーボードスイッチの動作説明：
キーボードの上側にはモード切替スイッチがあり、モード切替スイッチには3段階の切替機能があり、スイッチがBT位置に入るとBluetoothチャンネルで、スイッチがLine位置に入ると-ケーブルチャンネルで、2.4 Gレンジに打つと2.4 G無線チャンネルである。Winシステム-Macシステムの切り替えは別のスイッチで切り替え



Beat75磁気軸3モードキーボードのインストール手順と使用方法：
キーボードBluetoothモード接続のコード実装手順と使用：キーボードモードスイッチをBT-位置に当て、FN+Q/FN+W/FN+Eの3つのキーをそれぞれ長押ししてBluetooth放送を行い、FN+Qを長押しし、キーをBluetooth放送を行うと、キーボード『Q』キーランプは青色に点滅し、Bluetooth対コードが接続されているときはランプが2秒青色に点灯してから元のライトモードに復帰し、FN+W Bluetooth放送キーを長押しすると、キーボード『W』キーランプは急速にピンクに点滅し、Bluetooth対コードが接続されているときはランプが2秒ピンクに点灯して元のライトモードに復帰しキーランプは黄色のライトをフラッシュし、Bluetoothがコードに接続されている場合は2秒間黄色に点灯した後、元のライトモードに戻ります。製品は長押しのキーを用いてBluetooth放送を行い、短押しのキーを用いてチャンネルの切り替えや再接続の提示を行い、キーボードが接続されていない場合、対応するキーランプは20-30秒後に消灯し、キーボードは睡眠状態に入る。キーボードをコンピュータWIN-10にインストールする手順：コンピュータ上で《スタート》をクリックして《デバイス》を選択して《Bluetooth》を選択してから、リストで《キーボードアイコン》を選択してペアリングして、インターフェース対話操作によって完成することができます。
キーボード2.4 Gモードのインストール手順と使用：キーボードは2.4 G受信機を装備してコンピュータと接続することができて、キーボードモードスイッチを2.4 Gの位置に打って、FN+Rボタンを長く押して、この時キーボード《R》のキーランプは急速に青色の明かりを点滅して提示して、この時急速に受信機をコンピュータの空いているUSBポートに挿して、このようにコンピュータは自動的にコードを確認してそして適切なソフトウェアをインストールして、普通のコンピュータはまた提示します；インストールが完了し、使用できます。（2.4 G受信機は1 Kか8 Kの2種類があるので、製品を購入する際には確認してください）
キーボードの有線モードのインストール手順と使用：キーボードはまた、付属のTYPE-Cラインを使用してコンピュータと接続することができ、ラインを挿入した状態で、キーボードのモード切替キーを中間有線アイコン『Line』の段に打つと、キーボード『ESC』のキーランプが赤色に点灯し、（キーボードの電力が不足するとESCランプが赤色に点灯する - キーボードも充電状態であることを説明し、フル充電後、このキーランプは元のライトモードに復帰する）、キーボードとコンピュータは、付属のTYPE-Cラインで接続する必要がある。

Beat 75磁気軸3モードキーボードFNライト結合キーの動作説明：
FN+_=ライトモード調節-（波に流され（デフォルト）、青い波がゆらゆらし、星が点々として、川がひっきりなしに流れ、影のように随行し、幾重にも重なり合い、正弦光波、彩泉が湧き、雪を踏んで跡がなく、百花が艶を競い、一石二鳥、峰が曲がり、多彩に縦横に走り、空に雪が舞い、多色流星、常亮モード、動的呼吸、スペクトルサイクル、カスタムモード（駆動）音楽律動1（駆動）、音楽律動2（駆動）、光影モード（駆動）。
FN+DEL=ライトカラー切り替え-（切り替えた色は-赤-緑-青-黄色-ピンク-青-白-虹色）
FN+ESC=出荷時設定を復元します。
FN+TAB=ワンクリック白色光。
FN+BackSpace（バックスペースキー）＝文字バックライトをオンにします。（1回オフにしてもう一度オンにします。）
FN+Winキー=ロックWin-キーランプが白くなり、を押して元のライトモードに戻ります。
CapLock=押すと大文字、CAPライトが点灯-同時に文字ライトが白くなり、さらに押すと小文字になる時-ライト回復元ライトモード-CAPライトが消灯します。
FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
FN+Alt-R=電力量クエリ。電力量が低い場合、文字キー1-3のキーランプは赤色を点灯し、電力量が十分な場合は1-0のキーランプは緑色を点灯し、青信号が多い場合は電力量が多いことを示し、青信号が少ない場合は電力量が減少していることを示します（ヒント：これは電力量推定値です）

Beat 75磁気軸3モードキーボードFNの機能結合キーの操作説明：
WINシステムにおけるキーボードのFN機能結合キーの説明

FN + F1= コンピュータの画面の明るさ-	FN + F2= コンピュータの画面の明るさ+
FN + F3= Calculator	FN+F4=コンピュータ
FN + F5= プレーヤー台	FN + F6=前の曲
FN + F7= 次の曲	FN + F8=再生/一時停止
FN + F9= ストップ	FN + F10= ミュート
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=ロックwinキーLEDは白で点灯し、ロック解除はデフォルトのランプ効果に戻ります。	

MACシステムにおけるキーボードのFN機能結合キーの説明

F1= コンピュータの画面の明るさ-	F2= コンピュータの画面の明るさ+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+スペースキー）
F5= ctrl+"↓"（一番前のAppのすべてのウィンドウを表示）	F6=検索（Command+space）
F7=前の曲	F8=再生/一時停止
F9=次の曲	F10=ミュート
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALTはインタフェースを切り替える時に交換され、Winをロックしないでください。	

FNキー

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事項：
キーボードは初めて使用する場合、製品に付属しているデータケーブルでパソコンのUSBポートまたはDC-5 V充電器に接続してキーボードをフル充電してから使用することをお勧めします。充電する時は接続ケーブルTYPE-Cヘッドの方向を見てキーボードのホルダーに注意して差し込んで、端子ホルダーを壊さないようにしてください。充電を差し込んだ時、キーボードにESCキーランプが赤色に点灯し、フル充電すると現在のモードのLEDの色に戻ります。キーボードは使用中に2～3分ほど静止しないと、自動的にバックライトを消して眠りに入り、任意のキーを押すと回復します。
8 K-2.4 G受信機を使用する場合は、構成データ線でパソコンと接続し、受信機をキーボードの近くに置くと8 Kデータ転送が便利で、受信機を差し込んで、パソコンが使用を識別できない場合は、ポートの接続不良によるものを考慮して、別のパソコンのUSBポートを差し込んで使用する必要があります。キーボードの使用中にバックライトが暗くなったり、製品の使用が正常でない場合は、製品の内蔵電力量の不足によるものであることを確認しなければならない。FN+Alt-Rキーで電力量の検索を行うこともでき、電力量の不足が発生したら直ちに充電を行う必要がある。充電時には配送されたTYPE-Cケーブルをキーボードに接続してから充電する必要があり、充電時間は充電器の電力の大きさに応じて時間が長くなります。製品が長い間使われていない場合は、製品モードスイッチを有線アイコンの位置に入れてください。
磁気軸キーボードの使用が安定していることを確保するために、鉄板のデスクトップ-強磁場無線充電などの強磁場などの環境で使用しないでください。これによりキーボードが故障したり、切断-字が現れたりする不良現象が発生したり、USB-ドックの拡張や通常のTYPE-Cデータケーブルを組み合わせたりしないでください。
キーボードが使用中にカートン切断タッチ-キー反応が遅延したり、突然動かなくなったりした場合。他の異なるブランドの磁気シャフトを交換するか、キーボードを再装着したことがあるかどうかを考慮しなければならない。この場合、キーボードの再効率化を行う必要がある。新盟の公式サイト「www.szxinmeng.com.cn」でダウンロードしたドライバには補正プログラムがあり、（キーボードを長時間使用しなくても再効率化が必要な現象がある）。
キーボードが使用中にカートン・キー反応が遅延したり、突然動かなくなったりする場合、電池電圧が低い原因を除いて、所在する環境に同周波数信号干渉があるためであるべきで、この場合はTYPE-C線でコンピュータを接続して有線モードにして使用することができる。Bluetoothチャンネルと2.4 Gチャンネルを再びコード切替チャンネルに切り替えて解決することもでき、コード方法は上記のようになる（一度にコードを重ねて操作することができない）。上記の方法では解決できない場合は、製品サービスホットラインに電話してください。
400-006-1358で解決します。
本製品はすべてリチウムイオンを内蔵した設計で、キーボードは（大容量リチウム電池）を採用しているので、使用者の安全のために、製品は室内常温でしか使用できません。高温または超低温環境では使用できず、火元に近い場所では使用できません。
製品損傷廃棄処理：製品損傷が修復できない場合は、予期せぬ危険が発生しないように、自分で分解したり、火の中に捨てたりしないでください。専門廃棄物処理ステーションまたは専用回収箱に送って処理しなければならない。

物品リスト：
TYPE-C充電接続ケーブル1本。
説明書保証カード1部。
2.4 G受信機。

Deutsch

Produktbereich:
Beat75 magnetische Achse mechanische Tastatur, die Tastatur nimmt Bluetooth 2.4G verdrahtete Drei-Modus-Signalübertragung an und ist mit physischen Schaltern ausgestattet, um den Drei-Kanal-Arbeitsmodus zu schalten. Jeder Kanal kann mit verwandten Geräten separat verbunden und gesteuert werden. Das Produkt kann auf Computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, OS2-2.0 Version und darüber laufen, sowie Mobiltelefonsysteme mit Bluetooth 5.0 Version. Die lokalen Bluetooth-Gerätenamen sind Beat75-BT1, Beat75-BT2, Beat75-BT3.

Hardware-Anforderungen:
Ein Handy oder ein Computer mit Bluetooth und ein USB-Anschluss zum Anschluss des Geräts.



Tastatur Schalter Funktionsbeschreibung:
Auf der oberen Seite der Tastatur gibt es einen Modeschalter, der Modeschalter hat insgesamt drei Schaltfunktionen, wenn der Schalter in der BT-Position ein Bluetooth-Kanal ist, wenn der Schalter in der Line-Position ein Kabelkanal ist, wenn er in der 2.4G-Position ein 2.4G-Kabelkanal ist. Win-System-Mac-Systemwechsel mit einem anderen Schalter



Beat75 Trimode-Tastatur Installationsschritte und Bedienungsanleitung:
Die Tastatur Bluetooth-Modus-Verbindungs-Code-Installationsschritte und Verwendung: Drücken Sie den Tastatur-Modus-Schalter auf BT-Position, dann lange drücken Sie die drei Tastenkombinationen FN + Q / FN + W / FN + E für die Bluetooth-Übertragung, wenn Sie lange drücken FN + Q, die Taste für die Bluetooth-Übertragung, wird die Tastatur "Q" Taste Licht blau blinken, wenn der Bluetooth-Code verbunden ist, wird die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken, wenn die Taste blau blinken. Das Produkt verwendet eine lange Tastenkombination für Bluetooth-Übertragung, eine kurze Tastenkombination für den Kanalwechsel oder die Rückverbindung, wenn die Tastatur nicht angeschlossen ist, wird die entsprechende Tastenkombination nach 20-30 Sekunden ausgelöscht und die Tastatur in den Schlafzustand gelangt. Schritte zur Installation der Tastatur auf dem PC WIN-10: Klicken Sie auf "Start" auf dem Computer, wählen Sie "Gerät" und wählen Sie "Bluetooth" und wählen Sie "Tastatur-Symbol" in der Liste, die entsprechend der Dialogvorgänge der Schnittstelle durchgeführt werden können.
Tastatur 2.4G-Modus-Installationsschritte und Verwendung: Tastatur kann mit 2.4G-Empfänger mit dem Computer verbunden werden, Tastatur-Modus-Schalter auf der Position von 2.4G, lange drücken Sie die Taste FN + R, wenn die Tastatur "R" Taste Licht wird blaues Licht blinken, wenn Sie den Empfänger schnell in den freien USB-Anschluss des Computers stecken, so dass der Computer den Code automatisch bestätigt und die entsprechende Adaptierungssoftware installiert, wird der allgemeine Computer auch auffordern; Die Installation ist fertig und kann verwendet werden. (Es gibt 2.4G-Empfänger mit 1K oder 8K, bitte bestätigen Sie beim Kauf des Produkts)
Installationsschritte und Verwendung des kabelgebundenen Modus: Die Tastatur kann auch mit dem mitgelieferten TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen werden, wenn die Tastatur im angeschlossenen Zustand angeschlossen ist, drücken Sie die Tastaturmodus-Schaltertaste auf das mittlere kabelgebundene Symbol "Line", wenn die Tastatur "ESC-Taste" rot leuchtet (wenn die Tastatur nicht genug ist, leuchtet die ESC-Taste rot - die Tastatur ist auch in einem aufgeladenen Zustand, die Tastaturlampe wiederherstellt den ursprünglichen Lichtmodus), muss die Tastatur mit dem mitgelieferten TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen werden.

Bedienungsanleitung für die FN-Licht-Kombinationstaste der Beat75 Magnetachse der dritten Probeprüftastatur:
Mit dem Strom driften (Standard), plätschernde blaue Wellen, funkelnde Sterne, endlos fließend, wie ein Schatten folgend, hoch aufragende Berge, Sinuswellen, farbenfrohe Federn sprudeln, auf Schnee treten ohne Spuren zu hinterlassen, Blumen konkurrieren um Schönheit, ein Stein und zwei Vögel, drehende Gipfel und Kurven, bunt und kreuzend, fliegender Schnee am Himmel, bunte Sternschnuppen, konstanter Helligkeitsmodus, dynamischer Atemzyklus, benutzerdefinierter Modus (Treiber) Musik Rhythmus 1 (Treiber), Musik Rhythmus 2 (Treiber), Licht- und Schattenfahrer (Treiber).
FN+DEL=Light Color Switching-Switching-Farben umfassen:Rot-Grün-Blau-Gelb-Rosa-Blau-Weiß-Regenbogen)
FN+ESC=Werkseinstellungen zurücksetzen.
FN+TAB=ein Klick weißes Licht.
FN+BackSpace=Zeichenhinterleuchtung umschalten: Drücken Sie einmal zum Ausschalten und drücken Sie dann erneut, um sie einzuschalten.)
FN+Win-Taste=Win sperren.Die Tastenleuchte leuchtet weiß, drücken Sie dann, um den ursprünglichen Lichtmodus zu verlassen und wiederherzustellen.
Wenn CapLock einmal gedrückt wird, wird es groß geschrieben und das CAP-Licht leuchtet. Gleichzeitig leuchtet das Zeichen-Licht weiß. Wenn es erneut gedrückt wird, um zu verlassen und in Kleinbuchstaben umzuschalten, kehrt das Licht in seinen ursprünglichen Lichtmodus zurück und das CAP-Licht wird ausgeschaltet.
FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
FN+Alt-R=Abfrage des Batteriestands. Wenn der Batteriestand niedrig ist, leuchten die Zeichentasten 1-3 rot auf. Wenn der Batteriestand ausreicht, leuchtet die 1-0-Tastenleuchte grün auf. Mehr grüne Lichter zeigen mehr Batteriestand an, weniger grüne Lichter zeigen eine Verringerung des Batteriestands an (Tipp: Dies ist ein geschätzter Batteriestand).

Bedienungsanleitung für die FN Funktionskombinationstaste der Beat75 Magnetachse der dritten Probeprüftastatur:
Beschreibung von FN Funktions-Kombinationstasten für Tastatur im WIN-System

FN + Bildschirmhelligkeit-	FN + F2= Bildschirmhelligkeit+
FN + F3= Calculator	FN+F4Computer
FN + F5= Spieler	FN + F6=Vorheriger Song
FN + F7= Nächster Song	FN + F8=Wiedergabe/Pause
FN + F9=Stopp	FN + F10= stumm
FN + F11=Volumen-	FN + F12= Volumen+
FN+WIN=Die Kontrollleuchte der Lock-Win-Taste ist weiß, das Entsperren stellt den Standard-Lichteffekt wieder her.	

Beschreibung von FN Funktions-Kombinationstasten für Tastatur im MAC-System

F1= Bildschirmhelligkeit-	F2= Bildschirmhelligkeit+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Siri anrufen (Alt+Leertaste)
F5= ctrl+"↓"（Alle Fenster der Top-App anzeigen）	F6=Suche (Befehl+Leertaste)
F7=Vorheriger Song	F8=Wiedergabe/Pause
F9=Nächster Song	F10=stumm
F11=Volumen-	F12=Volumen+
Achtung: Win/ALT wird beim Umschalten der Schnittstellen ausgetauscht, Win nicht sperren	

FN-Kombinationstaste

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Fragen, die Aufmerksamkeit brauchen:
Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, zuerst das mit dem Produkt mitgelieferte Datenkabel an den USB-Anschluss des Computers oder das DC-5V-Ladegerät anzuschließen, um die Tastatur vor Gebrauch vollständig aufzuladen. Beachten Sie beim Laden die Richtung des TYPE-C-Kopfes des Anschlusskabels und stecken Sie es vorsichtig in die Tastaturbuchse, um eine Beschädigung der Anschlussbuchse zu vermeiden. Wenn die Tastatur während der Benutzung etwa 2-3 Minuten stillsteht, schaltet sie automatisch die Hintergrundbeleuchtung aus und wechselt in den Ruhemodus. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt eine beliebige Taste, um sie wiederherzustellen.
Wenn Sie einen 8K-2.4G-Empfänger verwenden, müssen Sie das Datenkabel an den Computer anschließen und den Empfänger in der Nähe der Tastatur platzieren, um die 8K-Datenübertragung zu erleichtern. Wenn der Empfänger eingesteckt ist und der Computer ihn nicht für die Verwendung erkennen kann, sollte ein schlechter Portkontakt berücksichtigt werden. Es ist notwendig, ihn durch den USB-Anschluss eines anderen Computers zu ersetzen. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur schwach wird oder das Produkt abnormal verwendet wird, sollte bestätigt werden, dass es durch unzureichende interne Batterie des Produkts verursacht wird. Sie können auch die Taste FN+Alt-R verwenden, um den Batteriestand zu überprüfen. Wenn der Batteriestand niedrig ist, sollte er rechtzeitig aufgeladen werden. Beim Aufladen muss das mitgelieferte TYPE-C-Kabel vor dem Aufladen an die Tastatur angeschlossen werden. Die Ladezeit kann je nach Leistung des Ladegeräts variieren. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, drehen Sie den Produktmodusschalter auf die verdrahtete Symbolposition.
Um eine stabile Verwendung der Magnetachsentastatur zu gewährleisten, verwenden Sie sie bitte nicht in Umgebungen mit starken Magnetfeldern wie Tischplatte mit Eisenplatte und starkem Magnetfeld kabellosem Laden, da dies zu Tastaturausfall oder defektem Touch-Zeichen-Display führen kann. Koppeln Sie sie auch nicht mit einer USB-Dockingstation oder verwenden Sie ein normales TYPE-C-Datenkabel. Wenn die Tastatur während der Benutzung Stottern, gebrochene Berührung, verzögerte Tastenansprache oder plötzliche Immobilität erlebt. Es sollte überlegt werden, ob die magnetische Achse durch eine andere Marke ersetzt oder die Tastatur selbst zerlegt werden soll. In diesem Fall muss die Tastatur neu kalibriert werden. Im Treiber, der von der offiziellen Website von Xinmeng heruntergeladen wurde (www.szxinmeng.com.cn), befindet sich ein Kalibrierungsprogramm, das auch auftreten kann, wenn die Tastatur längere Zeit nicht verwendet wird und neu kalibriert werden muss.
Wenn die Tastatur während des Gebrauchs Stottern, verzögerte Tastenansprache oder plötzliche Immobilität erlebt, sollte dies durch Störungen des gleichen Frequenzsignals in der Umgebung verursacht werden, ausgenommen Gründe wie niedrige Batteriespannung. In diesem Fall kann das TYPE-C-Kabel verwendet werden, um den Computer an den kabelgebundenen Modus anzuschließen. Sie können das Problem auch lösen, indem Sie den Bluetooth-Kanal erneut mit dem 2.4G-Kanal koppeln und die Kanäle wechseln. Die Kopplungsmethode wird oben gezeigt (wenn die Kopplung nicht einmal durchgeführt werden kann, wiederholen Sie den Vorgang). Wenn die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen können, rufen Sie bitte die Produkt-Service-Hotline an:
400-006-1358 aufgelöst.
Dieses Produkt ist mit eingebauten Lithium-Batterien entworfen, und die Tastatur verwendet Hochleistungs-Lithium-Batterien. Daher kann das Produkt zur Sicherheit der Benutzer nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Kann nicht in Umgebungen mit hohen oder extrem niedrigen Temperaturen verwendet werden, geschweige denn in der Nähe von Brandquellen.
Entsorgung beschädigter Produkte: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, dürfen Sie es nicht demontieren oder in ein Feuer werfen, um eine zufällige Gefahr zu vermeiden. Es sollte zur Verarbeitung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder einen speziellen Recyclingbehälter geschickt werden.

Liste der Artikel:
Ein Ladekabel Typ C.
Eine Kopie der manuellen Garantiekarte.
2.4G Empfänger.

Español

ámbito de aplicación del producto:
Teclado mecánico de eje magnético beat75, el teclado utiliza Bluetooth - 2.4G - cable tres modos de transmisión de señal, configurar el interruptor físico para cambiar el modo de trabajo de tres canales, cada canal puede conectarse y controlar con el equipo relacionado, respectivamente, los productos se pueden ejecutar en el ordenador windows2000, windowsxp, vista, win7, win8, win10, win11, os2 - 2.0 o más y el sistema de teléfono móvil con bluetooth 5.0. El nombre del dispositivo Bluetooth de esta máquina es "beat75 - bt1, beat75 - bt2, beat75 - bt3".

Requisitos de hardware:
Un teléfono o computadora con bluetooth y un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.



Descripción de la acción del interruptor del teclado:
Hay un interruptor de cambio de modo en la parte superior del teclado, el interruptor de cambio de modo tiene un total de tres funciones de cambio de marcha, cuando el interruptor está en la posición BT es el canal bluetooth, cuando el interruptor está en la posición Line es el canal - cable, cuando está en la posición 2.4G es el canal inalámbrico 2.4g. El cambio del sistema WIN - Mac se realiza con otro interruptor.



Pasos de instalación e instrucciones de uso del teclado de tres modos del eje magnético beat75:
Paso de instalación y uso del modo Bluetooth del teclado: Presione el interruptor del modo teclado en la posición bt, luego presione las tres teclas combinadas FN + Q / FN + W / FN + e durante mucho tiempo para la transmisión bluetooth, cuando presione FN + q durante mucho tiempo, Presione el botón para la transmisión bluetooth, la luz del botón "q" del teclado parpadeará la luz azul, cuando el Bluetooth conecte el Código durante 2 segundos para restaurar el modo de luz original, cuando presione el botón de transmisión Bluetooth FN + w durante mucho tiempo, la luz del botón "w" del teclado parpadeará la luz rosa, cuando el Bluetooth conecte el Código durante 2 segundos para restaurar el modo de luz rosa original, cuando El Bluetooth conecte el Código durante 2 segundos.cuando + e Blue Tooth Broadcasting key, la luz de la tecla "e" del disco clave parpadeará la luz amarilla, y cuando el Código Bluetooth esté conectado, la luz se volverá al modo de luz original después de 2 segundos de amarillo. El producto utiliza la tecla combinada de presión larga para la transmisión bluetooth, la tecla combinada de presión corta para cambiar de canal o volver a conectar el recordatorio, cuando el teclado no está conectado, la luz del teclado correspondiente se apagará después de 20 - 30 segundos, el teclado entrará en el Estado de sueño. Pasos de instalación del teclado en el ordenador WIN - 10: se puede hacer clic en "inicio" en el ordenador para seleccionar "dispositivo" para seleccionar "bluetooth" y luego seleccionar "icono del teclado" en la lista para emparejar puntos, que se pueden completar de acuerdo con la operación de diálogo de la interfaz.
Pasos de instalación y uso del modo 2.4G del teclado: el teclado se puede conectar con el ordenador con un receptor 2.4g, encender el interruptor del modo del teclado en la posición 2.4G y presionar el botón FN + R durante mucho tiempo. en este momento, la luz del teclado "r" parpadeará con un aviso de luz Azul. en este momento, es necesario insertar rápidamente el receptor en el puerto USB libre del ordenador, para que el ordenador confirme automáticamente el Código e instale el software de adaptación correspondiente, y el ordenador generalmente lo indicará; La instalación está completa y está disponible. (hay dos tipos de receptores 2.4g, 1K o 8k, por favor confirme claramente al comprar el producto)
Pasos de instalación y uso del modo de cable del teclado: el teclado también se puede conectar con el ordenador con el cable tipo - C. en el Estado de insertar el cable, cuando la tecla de cambio de modo del teclado se presiona en el icono de cable intermedio "line", la luz del teclado "esc" se encenderá en rojo, (cuando la electricidad del teclado es insuficiente, la luz del teclado se encenderá en rojo - indica que el teclado también está en el Estado de carga, después de cargar, la luz del teclado vuelve al modo de luz original), el teclado y el ordenador deben conectarse con el cable Type - C con el cinturón.

Instrucciones de operación de la combinación de luces FN del teclado de tres modos del eje magnético beat75:
FN + | ¿ ajuste del modo de iluminación - (con las olas (por defecto), ondulaciones azules, estrellas, flujo constante, como la sombra, las montañas, las ondas de luz sinusoidales, el manantial de color, la nieve sin rastro, las flores compiten por la belleza, una piedra y dos pájaros, el giro del pico, el color vertical y horizontal, la nieve voladora por todo el cielo, los meteoros multicolores, el modo de luz constante, la respiración dinámica, el ciclo espectral, el ritmo musical 1 (unidad), el ritmo Musical 2 (unidad), el modo de luz y sombra (unidad).
FN + del = cambio de color de la luz (los colores cambiados son - rojo - verde - Azul - Amarillo - Rosa - Azul - Blanco - arcoiris)
FN + ESC = restaurar la configuración de fábrica.
FN + Tab = luz blanca con un solo clic.
FN + Backspace (tecla de desconexión) = retroiluminación de carácter de interruptor ((presione apagado una vez y presione encendido otra vez).
FN + Win Key = cerradura WIN - la luz de la tecla se convierte en luz blanca, y luego presione para salir para restaurar el modo de luz original.
Caplock = mayúscula al hacer clic, la luz de la tapa se enciende - mientras que la luz del carácter se vuelve blanca, y luego al presionar salir se convierte en minúscula - la luz vuelve al modo de luz original - la luz de la tapa se apaga.
FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
FN + Alt - R = consulta de electricidad. Cuando la electricidad es baja, la luz del teclado 1 - 3 del carácter es roja, cuando la electricidad es suficiente, la luz del teclado 1 - 0 es verde, más luz verde significa más electricidad, menos luz verde significa que la electricidad está disminuyendo (consejo: esta es la valoración de la electricidad)

Instrucciones de operación de la tecla combinada de la función FN del teclado de tres modos del eje magnético beat75:
Descripción de la combinación de teclas de función FN cuando el teclado está en el sistema Win

FN + F1= Brillo de la pantalla del ordenador-	FN + F2= Brillo de la pantalla del ordenador+
FN + F3= Calculator	FN+F4=Computadora
FN + F5= Reproductor	FN + F6=Anterior
FN + F7= Siguiente canción	FN + F8=Reproducción / pausa
FN + F9= Parar	FN + F10= Silencio
FN + F11=Volumen-	FN + F12= Volumen+
FN + Win = el indicador de la tecla de bloqueo Win se ilumina en blanco y se desbloquea para restaurar el efecto de luz predeterminado.	

Descripción de la combinación de teclas de función FN cuando el teclado está en el sistema Mac

F1= Brillo de la pantalla del ordenador-	F2= Brillo de la pantalla del ordenador+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Salida Siri (alt + barra espaciadora)
F5= ctrl+"↓"（Muestra todas las ventanas de la aplicación anterior）	F6=Búsqueda (comando + espacio)
F7=Anterior	F8=Reproducción / pausa
F9=Siguiente canción	F10=Silencio
F11=Volumen-	F12=Volumen+
Nota: win / ALT se intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee win.	

Tecla combinada FN

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Precauciones:
Cuando el teclado se utiliza por primera vez, se recomienda conectar el puerto USB del ordenador o el cargador DC - 5v con el cable de datos del producto para cargar el teclado antes de usarlo. al cargar, se debe observar la dirección del cable de conexión Type - C para insertarlo cuidadosamente en el asiento del teclado para evitar tocar el asiento terminal. Cuando se conecta la carga, la luz ESC en el teclado se enciende en rojo y el color del indicador en el modo actual se recupera cuando se carga. Cuando el teclado está en uso, no se tarda unos 2 - 3 minutos en detenerse, el teclado apagará automáticamente la luz trasera para entrar en el sueño, cuando se puede restaurar presionando cualquier tecla.
Cuando se utiliza un receptor 8k - 2.4g, se debe conectar al ordenador con un cable de datos de configuración, colocar el receptor cerca del teclado para facilitar la transmisión de datos 8k. cuando se conecta el receptor y el ordenador no puede identificarlo, se debe considerar la necesidad de reemplazar el puerto USB de otro ordenador. Cuando la luz de fondo se oscurece durante el uso del teclado o el uso anormal del producto, se debe confirmar que es causado por la falta de electricidad incorporada al producto, o se puede consultar la electricidad con la tecla FN + Alt - r, y la falta de electricidad debe cargarse a tiempo. Al cargar, es necesario conectar el cable tipo - C distribuido con el teclado para cargar, y el tiempo de carga será diferente del tiempo necesario de acuerdo con la Potencia del cargador. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, coloque el interruptor del modo del producto en la posición del icono del cable.
Para garantizar un uso estable del teclado del eje magnético, no lo use en entornos como campos magnéticos fuertes, como el escritorio de placa de hierro - carga inalámbrica de campos magnéticos fuertes, lo que puede causar fallos en el teclado o fenómenos adversos como romper el contacto - visualización de palabras, ni con el muelle de expansión USB y el cable de datos tipo - C ordinario. Cuando el teclado aparece atascado en uso - la reacción del teclado se retrasa o se detiene repentinamente. Se debe considerar si reemplazar el eje magnético de otras marcas diferentes o desmontar el teclado por sí mismo. en este momento, el teclado debe ser revalidado. hay un programa de corrección en el conductor descargado por el sitio web oficial de la nueva Liga "www.szxinmeng.com.cn". (este fenómeno también tendrá que ser revalidado sin el teclado durante mucho tiempo).
Cuando el teclado se retrasa o se detiene repentinamente en el uso, además de descartar la causa del bajo voltaje de la batería, debe ser causado por la interferencia de la señal de la misma frecuencia en el entorno en el que se encuentra, en este momento se puede conectar el ordenador con el cable ype - C para cambiar el modo de cable. También se puede resolver el cambio de Código del canal bluetooth con el canal 2.4g, y el método de cambio de código se muestra arriba (una operación repetible sin código). Si el método anterior no se puede resolver, llame a la línea directa de servicio del producto:
400 - 006 - 1358 resuelto.
Este producto está diseñado con una batería de litio incorporada, y el teclado utiliza (batería de litio de gran capacidad), por lo que para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar a temperatura ambiente en interiores. No se puede usar en ambientes de alta o ultra baja temperatura, y mucho menos cerca de la fuente de fuego.
Desechar los daños del producto: si los daños del producto no se pueden reparar, no desmontar o tirar al fuego por sí mismo para evitar riesgos accidentales. Se debe enviar a una estación profesional de tratamiento de residuos o a una caja de reciclaje especial para su tratamiento.

Lista de artículos:
Un cable de conexión de carga tipo - C.
Una tarjeta de garantía de instrucciones.
Receptor 2.4g.

Français

Champ d'application du produit:
Beat75 clavier mécanique de l'arbre magnétique, le clavier utilise bluetooth-2.4g-câblé trois modes de transmission du signal, configurer le commutateur physique pour basculer le mode de fonctionnement à trois canaux, chaque canal peut être connecté à la manipulation séparément avec le périphérique concerné, les produits peuvent fonctionner sur l'ordinateur Windows 2000, Windows XP, Vista, win7, win8, win10, win11, os2 - 2.0 version supérieure et avec Bluetooth 5.0 version du système de téléphone portable. Nom du périphérique Bluetooth natif beat75 - bt1, beat75 - bt2, beat75 - bt3.

Exigences matérielles:
Un téléphone ou un ordinateur avec Bluetooth et un port USB est disponible pour connecter l'appareil.



Description de l'action du commutateur de clavier:
Sur le côté supérieur du clavier, il y a un commutateur de commutation de mode, le commutateur de commutation de mode a une fonction de commutation de trois vitesses au total, lorsque le commutateur est frappé dans la position BT est le canal Bluetooth, lorsque le commutateur est frappé dans la position line est le canal câblé, lorsque le commutateur est frappé dans le fichier 2.4G est le canal sans fil 2.4G. Win System - MAC System Switch commute avec un autre commutateur



Étapes d'installation du clavier beat75 Magnetic axis 3 modes et instructions d'utilisation:
Étapes d'installation et d'utilisation: appuyez sur le commutateur de mode du clavier sur la position BT, puis appuyez longuement sur FN + Q / FN + W / FN + e trois touches combinées pour la diffusion Bluetooth, lorsque vous appuyez longuement sur FN + Q, les touches pour la diffusion Bluetooth, le voyant clavier "q" flashera la lumière Cyan, lorsque le voyant Bluetooth est allumé pendant 2 secondes de cyan lorsque le Code Bluetooth est correct, le voyant clavier "W" flashera la lumière rose lorsque le voyant Bluetooth est allumé pendant 2 secondes de rose lorsque le Code Bluetooth est correct, le voyant clavier "W" flashera la lumière rose lorsque le Voyant Bluetooth est allumé pendant 2 secondes de rose mode lumière, lorsque vous appuyez longuement sur les touches de diffusion Bluetooth FN + e, le voyant Keyboard "E" flashera la lumière jaune, lorsque la paire de codes Bluetooth est correcte, la lumière s'allume longtemps après 2 secondes de jaune pour revenir au mode lumière d'origine. Le produit est d'adopter une longue pression sur les touches combinées pour la diffusion Bluetooth, une courte pression sur les touches combinées pour la commutation du canal ou l'invite de rappel, lorsque le clavier n'est pas connecté, la lumière de touche correspondante s'éteindra après 20 - 30 secondes, le clavier entre en veille. Étapes d'installation du clavier sur l'ordinateur win - 10: sur l'ordinateur, appuyez sur démarrer, sélectionnez appareil, sélectionnez Bluetooth, puis sélectionnez icône du clavier dans la liste, l'opération de dialogue d'interface peut être terminée.
Étapes d'installation et utilisation du mode clavier 2.4G: le clavier peut être connecté avec le récepteur 2.4G, mettez le commutateur de mode du clavier dans la position 2.4G, appuyez longuement sur les touches FN + R, lorsque le clavier "R" clignotera sur l'invite lumineuse bleue, lorsque vous voulez brancher rapidement le récepteur sur le port USB libre de l'ordinateur, de sorte que l'ordinateur confirmera automatiquement le Code et installera le logiciel approprié approprié, l'ordinateur général vous demandera également; L'installation est terminée et prête à l'emploi. (le récepteur 2.4G est disponible en 1K ou 8K, veuillez confirmer clairement lors de l'achat du produit)
Étapes d'installation et utilisation du mode filaire du clavier: le clavier peut également être connecté à l'ordinateur avec le câble type - C, dans l'état du câble branché, mettez la touche de commutation de mode du clavier sur l'icône filaire intermédiaire "line" lorsque le voyant ESC du clavier s'allume en rouge (lorsque le clavier est faible en charge, le voyant ESC s'allume en rouge - indique que le clavier est également dans l'état de charge, après une charge complète, le voyant de touche revient au mode d'éclairage d'origine), le clavier et l'ordinateur doivent être connectés avec le câble type - C.

Beat75 axe magnétique trois modes clavier FN Light combo Key instructions d'utilisation:
FN + | = réglage du mode lumière - (suivre le courant (par défaut), vibrer, points étoilés, Kawa fluide, Shadow entourage, Heavy over, ondes lumineuses sinusoïdales, jaillissement de sources colorées, pédalage de neige sans faille, Blossom, monolithe et deux oiseaux, boucle de crête, aspect coloré, ciel couvert de neige, météores colorés, mode normalement lumineux, respiration dynamique, boucle spectrale, mode personnalisé (drive) rythme musical 1 (drive), rythme musical 2 (drive), mode ombre et lumière (drive).
FN + del = changement de couleur de la lumière - (les couleurs commutées sont - Rouge - Vert - bleu - jaune - Rose - cyan - blanc - arc - en - ciel)
FN + ESC = restauration des réglages d'usine.
FN + Tab = lumière blanche à une touche.
FN + Backspace (touche Retour arrière) = rétro - éclairage du caractère de l'interrupteur - (Appuyez une fois sur off et une fois sur on.)
FN + Win key = Lock win - le voyant clignotant devient blanc, puis appuyez sur Exit pour revenir au mode lumière d'origine.
Caplock = MAJUSCULE lorsque vous appuyez sur une touche, le voyant cap s'allume - pendant que le voyant de caractère devient blanc, puis lorsque vous appuyez sur Exit pour passer en minuscule - le voyant cap s'éteint.
FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
FN + Alt - R = requête de puissance. Lorsque l'électricité est faible, les touches de caractère 1 - 3 touches lumineuses rouge, lorsque l'électricité est suffisante 1 - 0 touches lumineuses Vert, le voyant vert plus indique plus d'électricité, le voyant vert moins indique que l'électricité diminue (Astuce: C'est l'évaluation de l'électricité)

Beat75 axe magnétique clavier trois modes FN fonction combinaison de touches instructions d'utilisation:
Fonction FN combo Key description lorsque le clavier est dans un système Win

FN + F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur-	FN + F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur+
FN + F3= Calculator	FN+F4=Ordinateur
FN + F5= Le player	FN + F6=Chanson précédente
FN + F7= La chanson suivante	FN + F8=Jouer / pause
FN + F9= Arrêter	FN + F10= Silencieux
FN + F11=Volume-	FN + F12= Volume+
FN + win = Lock Win clignotant sur le voyant lumineux blanc, déverrouillage restaure l'effet lumineux par défaut.	

Fonction FN combo Key description lorsque le clavier est sur un système Mac

F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur-	F2=Luminosité de l'écran d'ordinateur+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Expirez Siri (ALT + Barre d'espace)
F5= ctrl+"↓"（Afficher toutes les fenêtres des apps les plus en face）	F6=Recherche (Commande + espace)
F7=Chanson précédente	F8=Jouer / pause
F9=La chanson suivante	F10=Silencieux
F11=Volume-	F12=Volume+
Remarque: Win / ALT sera interchangeable lors du changement d'interface, ne Verrouillez pas Win.	

Clé combinée FN

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Précautions:
Clavier lors de l'utilisation initiale, il est recommandé de connecter d'abord le port USB de l'ordinateur avec le câble de données fourni avec le produit ou le chargeur DC - 5V pour une charge complète du clavier avant de l'utiliser, lors de la charge, vous devez observer la direction du câble de connexion type - C tête soigneusement branché dans le siège du clavier, afin de ne pas toucher le terminal défectueux, lorsque branché et chargé, le voyant ESC du clavier s'allume en rouge, lorsqu'il est complètement chargé, il reprendra la couleur du voyant en mode actuel. Lorsque le clavier est immobile pendant environ 2 - 3 minutes, le clavier éteint automatiquement le rétroéclairage pour dormir, lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir.
Lorsque vous utilisez le récepteur 8k-2.4g, pour connecter le PC avec le câble de données de configuration, placez le récepteur près du clavier pour faciliter la transmission de données 8K, lorsque vous branchez le récepteur, l'ordinateur ne peut pas reconnaître l'utilisation, vous devez considérer le mauvais contact du port en raison de la nécessité de remplacer la prise d'un autre port USB de l'ordinateur à utiliser. Lorsque l'utilisation du clavier dans le rétroéclairage devient sombre ou l'utilisation du produit est anormale, vous devez confirmer que le produit est faible en raison de la charge intégrée, vous pouvez également FN + Alt - R touches pour effectuer une enquête de charge, il se produit une charge insuffisante à temps pour effectuer la charge. Lorsque vous chargez, connectez le câble type - C livré au clavier pour charger, le temps de charge sera plus long que le temps nécessaire en fonction de la puissance du chargeur. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, touchez le commutateur de mode du produit à la position de l'icône filaire.
Pour vous assurer que l'utilisation du clavier d'axe est stable, ne l'utilisez pas dans des environnements tels que le Bureau de la plaque de fer - charge sans fil à fort champ magnétique et d'autres champs magnétiques puissants, ce qui causera un dysfonctionnement du clavier ou une rupture de contact - Affichage de mots et d'autres phénomènes indésirables, ne l'associez pas à une station d'accueil USB et utilisez un câble de données type - C normal. Lorsque le clavier présente un retard ou une immobilité soudaine dans la réaction de cassure de touche de Katun en cours d'utilisation. Il faut envisager de remplacer d'autres marques d'axes magnétiques ou de démonter le clavier lui - même à cause de cela, à ce moment - là, pour réajuster le clavier, dans le site officiel de la nouvelle alliance "www.szxinmeng.com.cn" télécharger le pilote a un programme de correction, (pendant une longue période sans clavier aura également besoin de réajuster ce phénomène).
Lorsque le clavier en cours d'utilisation montre un retard de réaction de kardon - Keynote ou une immobilité soudaine, en plus d'exclure la raison de la basse tension de la batterie, il doit être causé par l'interférence du signal de même fréquence dans l'environnement, alors vous pouvez utiliser le mode filaire type - C pour connecter l'ordinateur. Vous pouvez également modifier le canal Bluetooth avec le canal 2.4G pour changer de canal, la méthode de code est comme ci - dessus (une fois pour ne pas coder l'opération peut être répétée). Si la méthode ci - dessus ne résout pas, appelez la ligne de service produit:
400 - 006 - 1358 résolu.
Ce produit est construit dans la conception électrique au lithium, le clavier utilise (batterie au lithium de grande capacité), de sorte que pour la sécurité de l'utilisateur, le produit ne peut être utilisé que dans la température ambiante normale. Ne peut pas être utilisé dans un environnement à haute température ou à très basse température, encore moins près de la source d'incendie.
Élimination des dommages au produit: si les dommages au produit ne peuvent pas être réparés, ne les démontez pas vous - même ou ne les jetez pas au feu pour éviter tout risque accidentel. Il doit être envoyé à une station de traitement des déchets professionnelle ou à un bac de recyclage spécial pour élimination.

Liste des articles:
Un câble de connexion de charge type - C.
Instructions carte de garantie une copie.
Récepteur 2.4G.

Italiano

Scopo di applicazione del prodotto:
Tastiera meccanica a asse magnetico Beat75, la tastiera utilizza Bluetooth-2.4G-cablato tre modalità di trasmissione del segnale, configurare l'interruttore fisico per commutare la modalità di lavoro a tre canali, ciascun canale può essere controllato separatamente con i dispositivi correlati, i prodotti possono essere eseguiti sul computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, OS2-2.0 versione superiore e con Bluetooth 5.0 versione del sistema telefonico. Il nome del dispositivo Bluetooth nativo è Beat75-BT1, Beat75-BT2, Beat75-BT3.

Requisiti hardware:
Telefono cellulare o computer con Bluetooth e una porta USB disponibile per collegare il dispositivo.



Descrizione dell'interruttore tastiera:
Sul lato superiore della tastiera c'è un interruttore di commutazione di modalità, l'interruttore di commutazione di modalità ha un totale di tre funzioni di commutazione, quando l'interruttore suona nella posizione BT è il canale Bluetooth, quando l'interruttore suona nella posizione Line è - canale cavo, quando suona nel file 2.4G è il canale wireless 2.4G. Comutazione del sistema Windows-Mac utilizzando un altro interruttore



Passi di installazione e istruzioni per l'uso della tastiera Beat75 a tre modi:
Passi di installazione e utilizzo della connessione della modalità Bluetooth della tastiera: premere l'interruttore della modalità della tastiera sulla posizione BT, quindi premere a lungo FN + Q / FN + W / FN + E tre combinazioni di tasti per la trasmissione Bluetooth, quando premere a lungo FN + Q, il tasto per la trasmissione Bluetooth, la luce del tastiere "Q" lampeggierà in colore blu, quando il codice Bluetooth è collegato la luce lampeggierà in colore blu per 2 secondi, quando premere a lungo il tastiere FN + W per la trasmissione Bluetooth, la luce del tastiere "W" lampeggierà in colore rosa, quando il codice Bluetooth è collegato la luce lampeggierà in colore rosa per 2 secondi, quando premere a lungo il tastiere FN + E per la trasmissione Bluetooth, la luce del tastiere "E" lampeggierà in colore giallo, quando il codice Bluetooth è collegato la luce lampeggierà in colore giallo per 2 secondi. Il prodotto utilizza una combinazione di tasti premuti a lungo per la trasmissione Bluetooth, una combinazione di tasti premuti a breve per il cambio di canale o la riconnessione, quando la tastiera non è collegata, la luce dei tasti corrispondente si spegnerà dopo 20-30 secondi e la tastiera entra in stato di sonno. Passi per l'installazione della tastiera sul computer WIN-10: è possibile selezionare "Start" sul computer, selezionare "Dispositivo", selezionare "Bluetooth" e poi selezionare "Icona della tastiera" nell'elenco, in base alle operazioni di dialogo dell'interfaccia.
Tastiera 2.4G modalità passaggi di installazione e l'uso: la tastiera può essere collegata con il ricevitore 2.4G al computer, premere il tastiere in modalità tastiera in posizione 2.4G, premere a lungo il tasto FN + R, in questo momento la tastiera "R" lampeggia la luce blu, in questo momento è necessario collegare rapidamente il ricevitore alla porta USB del computer, in modo che il computer confermi automaticamente il codice e installi il software di adattamento corrispondente, il computer generale chiederà anche; L'installazione è completata e può essere utilizzata. (Il ricevitore 2.4G è disponibile in entrambi i tipi 1K o 8K, si prega di confermare chiaramente al momento dell'acquisto del prodotto)
Passi di installazione e utilizzo della modalità cablata della tastiera: la tastiera può anche essere collegata al computer con il cavo TYPE-C, nello stato della linea collegata, premere il tasto di commutazione della modalità della tastiera nell'icona cablata centrale "Line" quando la tastiera "ESC" illuminerà la luce rossa, (quando la tastiera è scarsa di carica, la luce ESC illuminerà la luce rossa - la tastiera è anche in stato di carica, dopo la carica, la luce della tastiera ripristinerà la modalità della luce originale), la tastiera e il computer devono essere collegati con il cavo TYPE-C.

Beat75 asse magnetico trimodalità tastiera FN luce combinazione di tasti istruzioni:
FN+|= regolazione della modalità di luce - (corrente in onda (predefinito), ondulato, punti stellati, fiumi incessanti, ombra, terreni pesanti, onde sinusoidi, sorgenti colorate, neve senza tracce, fiori vivaci, una pietra e due uccelli, rotazione del picco, vertice colorate, neve, meteori colorati, modalità luminosa, respirazione dinamica, cicli spettrali, modalità personalizzata (azionamento) ritmo musicale 1 (azionamento), ritmo musicale 2 (azionamento), modalità ombra luminosa (azionamento).
FN+DEL=Cambia colore della luce-(Cambia colore con-rosso-verde-blu-giallo-rosa-blu-bianco-arcobaleno)
FN+ESC = ripristinare le impostazioni di fabbrica.
FN+TAB = luce bianca.
FN+BackSpace(tasto retrogriglia)=commutare retroilluminazione dei caratteri-(accendere una volta per spegnere)
FN+Win = Blocca il tasto Win - la luce diventa bianca, quindi premere Esci per ripristinare la modalità di luce originale.
CapLock = premere in maiuscola, la luce CAP si accende - mentre la luce del carattere diventa bianca, poi premere uscire diventa minuscola - la luce ripristina la modalità di luce originale - la luce CAP si spegne.
FN+END=INS，FN+PGUP=Prtsc，FN+PGDN=Pause，FN+Home=ScrLK
FN+Alt-R = Ricerca di energia. Quando la carica è bassa, il tasto di carattere 1-3 tasti luce rossa, quando la carica è sufficiente 1-0 tasti luce verde, più luce verde brillante indica più carica, meno luce verde brillante indica la carica in diminuzione (suggerimento: questa è la valutazione della carica)

Tastiera a tre modi a asse magnetico Beat75 FN combinazione di tasti funzionali:
Tastiera quando WIN sistema FN combinazione di tasti

FN + F1= Luminosità dello schermo del computer-	FN + F2= Luminosità dello schermo del computer+
FN + F3= Calculator	FN+F4=computer
FN + F5= Giocatore	FN + F6=Canzone precedente
FN + F7= Prossima canzone	FN + F8=play/pause
FN + F9= stop	FN + F10=muto
FN + F11=volume-	FN + F12= volume+
FN+WIN=Blocca il tasto WIN per illuminare l'indicatore bianco, sbloccare per ripristinare l'effetto di luce predefinito.	

Tastiera durante il sistema MAC FN combinazione di tasti

F1= Luminosità dello schermo del computer-	F2= Luminosità dello schermo del computer+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Chiama Siri (Alt+barra spaziatrice)
F5= ctrl+"↓"（Mostra tutte le finestre dell'app principale）	F6=Ricerca (Comando+Spazio)
F7=Canzone precedente	F8=play/pause
F9=Prossima canzone	F10=muto
F11=volume-	F12=volume+
Attenzione: Win/ALT verrà scambiato quando si cambiano le interfacce, non bloccare Win	

FN combinazione di tasti

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

questioni che richiedono attenzione:
Quando si utilizza la tastiera per la prima volta, si consiglia di collegare il cavo dati fornito con il prodotto alla porta USB del computer o al caricabatterie DC-5V per ricaricare completamente la tastiera prima dell'uso. Durante la ricarica, osservare la direzione della testa TYPE-C del cavo di collegamento e inserirla con attenzione nella presa della tastiera per evitare di danneggiare la presa del terminale. Durante la ricarica, la spia ESC sulla tastiera diventa rossa e, quando completamente carica, ripristinerà il colore della spia nella modalità corrente. Quando la tastiera rimane ferma per circa 2-3 minuti durante l'uso, spegne automaticamente la retroilluminazione e entra in modalità sospensione. A questo punto, premere un tasto qualsiasi per ripristinarla.
Quando si utilizza un ricevitore 8K-2.4G, è necessario collegare il cavo dati al computer e posizionare il ricevitore vicino alla tastiera per facilitare la trasmissione dei dati 8K. Quando il ricevitore è collegato e il computer non può riconoscerlo per l'uso, dovrebbe essere considerato un cattivo contatto con la porta ed è necessario sostituirlo con una porta USB di un altro computer per l'uso. Quando la retroilluminazione della tastiera diventa debole o il prodotto viene utilizzato in modo anomalo, è necessario confermare che è causato da insufficiente batteria interna del prodotto. È inoltre possibile utilizzare il tasto FN+Alt-R per controllare il livello della batteria. Se il livello della batteria è basso, dovrebbe essere caricato in modo tempestivo. Durante la ricarica, il cavo TYPE-C fornito deve essere collegato alla tastiera prima della ricarica e il tempo di ricarica può variare a seconda della potenza del caricabatterie. Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, ruotare l'interruttore di modalità prodotto sulla posizione dell'icona cablata.
Per garantire un uso stabile della tastiera ad asse magnetico, non utilizzarlo in ambienti con forti campi magnetici come la piastra di ferro desktop e la ricarica wireless a forte campo magnetico, in quanto ciò può causare guasti della tastiera o rottura della visualizzazione dei caratteri touch. Inoltre, non accoppiarla con una docking station USB o utilizzare un normale cavo dati TYPE-C. Quando la tastiera sperimenta balbuzie, tocco rotto, risposta ritardata dei tasti o improvvisa immobilità durante l'uso. Si dovrebbe considerare se sostituire l'asse magnetico con una marca diversa o smontare la tastiera da soli. In questo caso, la tastiera deve essere ricalibrata. C'è un programma di calibrazione nel driver scaricato dal sito ufficiale di Xinmeng (www.szxinmeng. com. cn), che può verificarsi anche se la tastiera non viene utilizzata per molto tempo e deve essere ricalibrata.
Quando la tastiera avverte balbuzie, risposta ritardata del tasto o improvvisa immobilità durante l'uso, dovrebbe essere causata da interferenze dello stesso segnale di frequenza nell'ambiente, esclusi motivi come la bassa tensione della batteria. In questo caso, il cavo TYPE-C può essere utilizzato per collegare il computer alla modalità cablata. È inoltre possibile risolvere il problema collegando nuovamente il canale Bluetooth con il canale 2.4G e scambiando canali. Il metodo di accoppiamento è mostrato sopra (se l'accoppiamento non può essere fatto una volta, ripetere l'operazione). Se i metodi di cui sopra non possono risolvere il problema, si prega di chiamare la hotline del servizio prodotto:
400-006-1358 risolto.
Questo prodotto è progettato con batterie al litio integrate e la tastiera utilizza batterie al litio ad alta capacità. Pertanto, per la sicurezza degli utenti, il prodotto può essere utilizzato solo all'interno a temperatura ambiente. Non può essere utilizzato in ambienti ad alta o ultra bassa temperatura, figuriamoci vicino a fonti di fuoco.
Smaltimento dei prodotti danneggiati: Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo in un incendio per evitare pericoli accidentali. Dovrebbe essere inviato a una stazione professionale di smaltimento dei rifiuti o a un cestino dedicato per la lavorazione.

Elenco degli articoli:
Un cavo di ricarica TIPO-C.
Una copia della scheda di garanzia manuale.
Ricevitore 2.4G.

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期：

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容：

■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理)

三. 不属于服务之范围：

■已经超出有效服务或免费维修期限的。
■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
■非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
■擅自涂改三包凭证内容的。
■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四. 联络方式：

新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。
新盟产品客服热线: **400-006-1358**

注:本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：
QC
PASS
QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录 ●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。