XINMENG 新盟

# AL75

MAGNETIC SWITCH GAMING KEYBOARD

厂商：东莞市智达电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金三路58号1号楼
电话：0769-83529756/83529766
传真：0769-83529756
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

新盟官方公众号
PMU-AL75WYXU01

新盟AL75磁轴有线键盘说明书

## 中文

### 产品适用范围:

AL75-磁轴有线键盘，设计采用电磁原理-利用磁铁同霍尔元件产生信号-再经过MCU处理器处理变成USB信号与电脑连接，产品都可运行于电脑Windows2000,WindowsXP,Vista,Win7,Win8,Win10.WIN11,OS2-2.0版本以上的电脑。

### 硬件要求:

笔记本电脑或台式电脑并有连接设备可用的USB端口。




### 键盘开关作用说明:

键盘上配有系统切换开关，当开关在WIN位置时，说明键盘适配Win系统工作，当开关在Mac位置时，说明键盘适配MAC系统工作。




### AL75磁轴有线键盘安装步骤说明:

键盘线同电脑连接，插拔时要小心把USB头插到电脑的端口上，在插拔时的状态下，电脑会提示设备安装完成时可以使用，这说明键盘同电脑连接成功。

### FN灯光组合键操作说明:

•FN+几=灯光模式调节—循环逐渐，碧波荡漾，繁星点点，川流不息，如影随形，重峦叠嶂，正弦波，彩灯滴动，蹭蹭光线，百花争艳，一方二马，蜂回路转，多彩玩偶，跳天飞雪，流星，琴弦，动态呼吸，光谱循环，自定义(驱动)，音乐律动电音(驱动)，音乐律动经典(驱动)，光影模式(驱动)

•FN+DEL=颜色切换—(切换的颜色有-红色-绿色-蓝色-黄色-粉色-青色-白色-彩虹色)

FN+TAB=一键白光—键白光后-键灯双初灯效和颜色可以切换)

•FN+BackSpace(退格键)=开关字符背光灯-(按一次关再按一次开。)

•FN+Win键=锁Win键即灯变白光。再按退出恢复原灯光

•CapLock=按一下作用时大写，CAPI灯亮-同时字符灯光变白光。再按退出变小写时-灯光恢复原灯光模式-CAPI灯熄灭。

•FN+ESC-恢复出厂设置

•FN+END=INS,FN+PGUP=Prtsc,FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

### 键盘在MAC系统时FN功能组合键说明

| F1- 电脑屏幕亮度- | F2- 电脑屏幕亮度+ |
|---|---|
| F3-"调节"（"显示器偏好设置"）Mission Control | F4-聚焦Spot（Alt+聚焦） |
| F5-"听写"（"显示器偏好设置"）Dictation | F6-静音 (Command+space) |
| F7-上一小曲 | F8-播放/暂停 |
| F9-下一曲 | F10-静音 |
| F11-音量- | F12-音量+ |
| 注意：Win/ALT会在切换界面时生效，不要锁Win。 | |

FN组合键

| Fn+F1 | Fn+F2 | Fn+F3 |
|---|---|---|
| Fn+F4 | Fn+F5 | Fn+F6 |
| Fn+F7 | Fn+F8 | Fn+F9 |
| Fn+F10 | Fn+F11 | Fn+F12 |

### 注意事项:

1.键盘在初次使用时，建议先用产品配带的数据线将电脑USB端口连接好，不要连接USB扩展器或其它扩展线，将电脑连接也不要随便更换其它数据线，被免出现键盘不稳定现象，如果更换插另一个电脑USB端口使用。

3.当键盘在使用中出现卡顿断触-键时反应延迟或成突然不动时，应考虑是否更换其它不同品牌的键盘自己重新恢复过或是换用其它劣质数据线造成，如果实数更对键盘进行重新校准，(如长时间不用键盘也会有这现象需要重新校准)。

4.本产品是内置磁铁重尔电路设计，所以产品只能在室内常温下使用，不能在高温或超低温环境使用，更不能在这大源或磁场超的地方使用，使用时也不能把键盘放在铁板桌面上操作。

5.产品是环丢弃处理:如产品是环不能修复时，请您自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险，应该专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

### 物品清单:

1、AL75键盘x1

2、接驳键盘一台一工具x1

3、保修卡说明书x1

## English

### Product scope of application:

AL75- Magnetic axis wired keyboard, designed using electromagneticprinciples - using magnets and Hall elements to generate signals - thenprocessed by MCU processor into USB signals and connected to acomputer. The product can run on computers with Windows 2000,Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 versions and above.

### Hardware requirements:

A laptop or desktop computer with a USB port available for connecting devices.




### Function description of keyboard switch:

The keyboard is equipped with a system switch. When the switch is inthe WIN position, it indicates that the keyboard is compatible with the Win system. When the switch is in the Mac position, it indicates that thekeyboard is compatible with the MAC system.




### Installation steps for AL75 magnetic axis wired keyboard:

Connect the keyboard cable to the computer. When plugging in, becareful to insert the USB head into the port of the computer. When thecable is properly plugged in, the computer will prompt that the device isready to use after installation is complete, indicating that the keyboard issuccessfully connected to the computer.

### FN light combination key operation instructions:

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in WIN System

| FN + 几= Computer screen brightness | FN + 几= Computer screen brightness |
|---|---|
| FN + DEL= Calculator | FN+Print screen |
| FN + TAB= Calculator | FN+Pause |
| FN + CAPS= Next song | FN+Home |
| FN + Win= Previous song | FN+PageUp |
| FN+Win song | FN+End |
| FN+Escape | FN+Insert |
| Note: Win/ALT will be swapped when switching interfaces, do not lock Win. | |

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in MAC System

| F1-Computer screen brightness- | F2-Computer screen brightness+ |
|---|---|
| F3-Icon"(""Mission Control") | F4-Call Siri (Alt+Spotlight) |
| F5-Icon"(""Display ofPreferences")Dictation | F6-Silent (Command+Space) |
| F7-Previous song | F8-Play/pause |
| F9-Next song | F10-Mute |
| F11-Volume- | F12-Volume+ |
| Note: Alt/ Win/F7 will be swapped when switching interfaces, do not lock Win. | |

FN combination key

| Fn+F1 | Fn+F2 | Fn+F3 |
|---|---|---|
| Fn+F4 | Fn+F5 | Fn+F6 |
| Fn+F7 | Fn+F8 | Fn+F9 |
| Fn+F10 | Fn+F11 | Fn+F12 |

### Matters needing attention:

1. When using the keyboard for the first time, it is recommended to firstconnect the data cable provided with the product to the USB port of thecomputer. Do not connect the USB extender or other docking stations,and do not replace the data cable with another one casually to avoidkeyboard instability, garbled characters, broken contacts, ormalfunctioning keys.

2. When the keyboard cannot be recognized and used when connected tothe computer, it should be considered that the connection port has poor contact and needs to be replaced and plugged into another computer'sUSB port for use.

3. When the keyboard experiences stuttering, broken touch, delayed keyresponse, or sudden immobility during use, It should be considered- whether to replace the magnetic shaft with a different brand,dissolvesalmix yourself, or replace it with other inferior data cables. If itis true, the keyboard needs to be recalibrated (if it is not used for a longtime, this phenomenon will also occur and needs recalibration).

4. This product is designed with a built-in magnetic Hall circuit, so it canonly be used indoors at room temperature. Cannot be used in high orultra-low temperature environments, let alone near fire sources or strongmagnetic fields, and the keyboard cannot be placed on an iron platewhile using for operation.

5. Disposal of damaged products: If the product is damaged and cannotbe repaired, do not disassemble or throw it into a fire to avoid accidentdanger. It should be sent to a professional waste disposal station or dedicated recycling bin for processing.

### List of items:

1.AL75 Keyboard x1
2.2-in-1 Switch & Keycap Puller x1
3.Warranty Card & User Manual x1

## 日本語

### 製品適用範囲:

AL75 磁気軸有線キーボードは電磁原理を採用して設計されています。磁石とホール素子で信号を発生させ、MCU プロセッサで USB 信号に変換してパソコンと接続します。本製品は Windows2000、WindowsXP、Vista、Win7、Win8、Win10、WIN11、OS2 2.0 バージョン以上のパソコンで動作可能です。

### ハードウェア要件:

ノート PC またはデスクトップ PC、及び機器接続に使用可能な USB ポートを搭載していること。




### キーボードの切り替えスイッチ説明:

本体にシステム切り替えスイッチが搭載されています。スイッチを WIN 側に切り替えると Windows システムに対応、Mac 側に切り替えると MacOS システムに対応します。




### AL75 磁気軸有線キーボード 取り付け手順説明

AL75 磁気軸有線キーボードの接続方法は、USB コネクタをパソコンのポートに丁寧に挿し込んでください。正しく接続完了するとパソコン側に「デバイスのインストール完了、使用可能」と通知が表示され、キーボードと接続が成功したことを示します。

### 注意事項:

1.初めてご使用の際は、製品付属の純正ケーブルを直接パソコンと USB ポートに接続してください。USB ハブの使用や他社製ケーブルへの交換は禁止です。電源不安定、文字化け、タッチ切れ、キー無反応などの不具合が発生する恐れがあります。

2.パソコンがキーボードを認識しない場合、USB ポートの接触不良が原因の可能性が高いため、別の USB ポートに挿し直してお試しください。

3.使用中に動作カクつき、タッチ切れ、キー反応遅延・無反応が発生する場合、純正品以外の磁気軸への交換、本体の分解組み立て、粗悪なケーブルの混在と考えられます。キーボードの再キャリブレーションを実施してください。長期間未使用後に使う際も再キャリブレーションが必要です。

4.本製品は磁石とホール回路を内蔵しているため、室内常温環境のみで使用可能です。高温・極低温環境、火気・強磁場付近での使用を禁止します。鉄板の上に置いて操作しないでください。

5.製品が破損し、修理不可能な場合は、絶手に分解したり火元中に投げ入れたりせず、事故を防止してください。専門廃棄処理施設または電子機器専用回収ボックスにて廃棄してください。

### 付属品一覧:

1.AL75 キーボード ×1
2.軸抜き・キーキャップ抜き兼用工具 ×1
3.保証書・取扱説明書 ×

## Deutsch

### Anwendungsbereich des Produkts:

AL75 – verkabelte Magnetschalen-Tastatur, konstruiert nach elektromagnetischen Prinzipien - Magnet und Hall-Element erzeugen Signale, die von einem MCU-Prozessor zu USB-Signalen umgewandelt werden, um die Verbindung mit einem Computer herzustellen.Das Produkt funktioniert mit Computern mit Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11 sowie OS-2 Version 2.0 und neuer.

### Hardware-Anforderungen:

Laptop oder Desktop-PC mit einem freien USB-Anschluss für Geräteverbindungen.




### Erläuterung des Systemumschalters an der Tastatur:

An der Tastatur befindet sich ein Schalter zur Systemumstellung:

Schalterstellung WIN: Tastatur ist für Windows-Betriebssysteme abgestimmt.

Schalterstellung Mac: Tastatur ist für macOS abgestimmt.




### Installationsanleitung für die verkabelte Magnetachsen-Tastatur AL75:

Verbinden Sie das Tastaturkabel mit Ihrem Computer. Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in einen freien USB-Anschluss des PCs. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt der Computer eine Meldung an, dass das Gerät installiert und betriebsbereit ist – dies bestätigt eine fehlerfreie Verbindung.

### Bedienungsanleitung der FN-Funktionskombinationen

FN-Tastenkombinationen für Windows-Systeme

| FN + Blitzschnelligkeit+ | FN + F2= Blitzschnelligkeit- |
|---|---|
| FN + F3= Calculator | FN+PrtScreen |
| FN + F5= Spiele | FN + F6=Vorherige Song |
| FN + F7= Nächster Song | FN + F8=Wiedergabe/Pause |
| FN + F9=Stopp | FN+Ausgang/Pause |
| FN+Nächster Song | F10=Verstum |
| FN+Verstummen | F12=Volumen+ |
| Achtung: Win/ALT wird beim Umschalten der Schnittstelle ausgetauscht, Win nicht sperren! | |

FN-Tastenkombinationen für macOS-Systeme

| F1- Blitzschnelligkeit+ | F2- Blitzschnelligkeit- |
|---|---|
| F3-Icon"(""Mission Control" | F4-Siri anrufen (Alt+Leerlauf) |
| F5-Icon"(""Wie Fenster der Tiefe(Tiefe anzeigen) | F6-Stumm Stellen(Command+Leertaste) |
| F7-Vorherige Song | F8-Wiedergabe/Pause |
| F9-Nächster Song | F10=Verstum |
| F11=Volumen- | F12=Volumen+ |
| Achtung: Win/ALT wird beim Umschalten der Schnittstelle ausgetauscht, Win nicht sperren! | |

Basis-FN-Kombinationen (Ausgabe der Standard F-Tasten)

| Fn+F1 | Fn+F2 | Fn+F3 |
|---|---|---|
| Fn+F4 | Fn+F5 | Fn+F6 |
| Fn+F7 | Fn+F8 | Fn+F9 |
| Fn+F10 | Fn+F11 | Fn+F12 |

### Lieferumfang:

1. AL75 Tastatur x1
2.Kombinationswerkzeug zum Ausziehen von Schaltern und Tastenkappen x1
3.Garantieschein und Bedienungsanleitung x1

## Español

### Ámbito de aplicación del producto:

AL75 Teclado con eje magnético cableado, diseñado con principios electromagnéticos: utiliza imanes y sensores Hall para generar señales, que luego son procesadas por un MCU para convertirlas en señales USB y conectarse a la computadora. El producto es compatible con Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11 y sistemas operativos OS2-2.0 o superiores.

### Requisitos de hardware:

Portátil o computadora de escritorio con puerto USB disponible para conectar dispositivos.




### Explicación de la función del interruptor del teclado:

El teclado está equipado con un interruptor de cambio de sistema. Cuando el interruptor está en la posición WIN, indica que el teclado está compatible para trabajar con el sistema Windows, y cuando está en la posición Mac, indica que el teclado está configurado para trabajar con el sistema MAC.




### Instrucciones de instalación para el teclado con cable AL75 con eje magnético:

El cable del teclado está conectado a la computadora. Al enchufarlo, asegúrate de insertar la cabeza USB en el puerto de la computadora. Una vez conectado, la computadora indicará que el dispositivo está listo para usar, lo que significa que el teclado se ha conectado correctamente.

### Instrucciones de operación de los ejes de teclado de luces FN:

•FN+几=Modo de iluminación - A la deriva, Ondas serenas, Estrellas brillantes, Corriente incesante, A la sombra, Montañas frondosas, Onda sinusoidal, Fuente colorida, Sin dejar rastro, Flores en competencia, Ganar dos aves en un tiro, Camino sinuoso, Colores en todas direcciones, Nieve volando, Meteorito, Encendido constante, Respiración dinámica, Ciclo espectral, Personalizado (controlador), Ritmo musical electrónico (controlador), Ritmo musical clásico (controlador), Modo de luz y sombra (controlador).

•FN+DEL= cambiar de color 1 dos colores disponibles son: rojo, verde, azul, amarillo, rosa, cian, blanco, arcoíris)

•FN+TAB= Luz blanca con un solo botón (Después de activar la luz blanca con un solo botón, se puede cambiar el efecto de iluminación y el color)

• FN + Retroceso = Encendido/apagado de la luz de fondo del carácter (presiona una vez para apagar y otra para encender).

• FN + tecla Win = Bloquear Win, las teclas cambian a luz blanca, presiona de nuevo para restaurar la luz original

•CapLock= activa mayúsculas al presionar, la luz CAP se enciende - los colores de los caracteres cambian a blanco, presiona nuevamente para desactivar y volver a minúsculas - la luz vuelve al modo original - la luz CAP se apaga.

•FN+ESC=Restaurar configuración de fábrica

• FN + END = INS, FN + PGUP = Prtsc, FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

### Instrucciones de operación de la combinación de teclas FN:

Combinación de teclas WIN y FN del sistema

| Fn + Es tiro en la pantalla del interruptor? | Fn + Es tiro en la pantalla del interruptor? |
|---|---|
| Fn + Esc= Calculator | Fn+Print Screen |
| Fn + F5= Reproducción | Fn + F6=Anterior |
| Fn + F7= Siguiente canción | Fn + F8=Reproducir / pause |
| Fn + F9= Para | Fn + F10= Silencio |
| Fn + F11=Volumen- | Fn + F12=Volumen+ |
| Fn + Win = el indicador de la tecla de bloqueo de Win se enciende y se desbloquea para reducir el efecto de la combinación de teclas. | |

Combinación de teclas MAC y FN del sistema

| Fn Es tiro en la pantalla del interruptor? | Fn Es tiro en la pantalla del interruptor? |
|---|---|
| F3-icon"(" (Mission Control) | F4-Siriia (Llamada de Siri + barra espaciadora) |
| F5-icon"(" ( Mientras todas las ventanas se reducen en una vista) | F6-Silenciar (comando + teclado) |
| F7-Anterior | F8-Reproducción / pausa |
| F9-Siguiente canción | F10-Silencio |
| F11=Volumen- | F12=Volumen+ |
| Nota: win / ALT se intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee win. | |

Combinación de teclas básicas de FN

| Fn+F1 | Fn+F2 | Fn+F3 |
|---|---|---|
| Fn+F4 | Fn+F5 | Fn+F6 |
| Fn+F7 | Fn+F8 | Fn+F9 |
| Fn+F10 | Fn+F11 | Fn+F12 |

### Precauciones:

1. Para el primer uso del teclado, se recomienda conectarlo directamente al puerto USB de la computadora con el cable de datos original del producto. Se prohíbe el uso de adaptadores USB y no se debe cambiar arbitrariamente por cables de terceros para evitar problemas como inestabilidad del teclado, caracteres erróneos, pulsaciones de interruptores o fallos en los botones.

2. Cuando la computadora no reconoce el teclado, generalmente se debe a un mal contacto en el puerto USB; prueba con otro puerto USB en la computadora.

3. Lentitud, interrupción del toque, retraso en la respuesta de los botones o fallos durante el uso generalmente causados por el uso de ejes magnéticos no originales, desmontaje manual o cables de datos de baja calidad; es necesario recalibrar el teclado; también se requiere recalibración después de un uso prolongado inactivo.

4. El producto incorpora un circuito Hall con imán y solo puede usarse en interiores a temperatura ambiente; está prohibido su uso en ambientes de alta temperatura, ultra frío o cerca de fuentes de fuego/áreas con campos magnéticos fuertes; no debe colocarse sobre superficies de metal para su manipulación.

5. En caso de que el producto esté dañado y no sea reparable, se prohíbe desmontarlo o acercarlo a llamas abiertas para evitar accidentes de seguridad; se debe llevar a una estación profesional de reciclaje de residuos o a un contenedor especial para el reciclaje de electrónicos

### Lista de artículos:

1. Teclado AL75 x 1
2. Herramienta combinada para extraer ejes y chavetas ×1
3. Manual de la tarjeta de garantía x1

## Français

### Champ d'application du produit:

AL75 - Clavier filaire à axe magnétique, conçu selon le principe électromagnétique - utilise des aimants et des capteurs Hall pour générer des signaux - puis traités par un processeur MCU pour convertir en signaux USB et se connecter à l'ordinateur. Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11, ainsi qu'OS/2 version 2.0 et supérieure.

### Exigences matérielles:

Un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec un port USB disponible pour les appareils connectés.




### Explication de la fonction des interrupteurs du clavier:

Le clavier est équipé d'un commutateur de système. Lorsque le commutateur est en position WIN, cela signifie que le clavier est adapté au système Windows. Lorsque le commutateur est en position Mac, cela signifie que le clavier est adapté au système MAC.




### Instructions d'installation pour le clavier AL75 à axe magnétique filaire:

Le câble du clavier est connecté à l'ordinateur. Lors de la connexion, assurez-vous de bien insérer la tête USB dans le port de l'ordinateur. Une fois le câble correctement branché, l'ordinateur indiquera que l'appareil est installé et prêt à l'emploi, ce qui signifie que le clavier est connecté avec succès à l'ordinateur.

### Mode d'emploi des touches de commande lumineuse FN:

• FN+几= Réglage du mode d'éclairage - Vague suivant le courant, Vagues ondulantes, Etoiles scintillantes, Flot incessant, Comme une ombre qui suit, Montagnes superposées, Onde sinusoïdale, Source colorée qui jaillit, Pas de trace dans la neige, Fleurs qui rivalisent, Un coup de flèche, Tournant à l'angle, Couleurs variées, Neige volante, Une météorite, Allumée, Eclairage constant, Respiration dynamique, Cycle du spectre, Personnalisé (pilote), Rythme musical électronique (pilote), Rythme musical classique (pilote), Mode lumière et ombre (pilote)

• FN+DEL = Changement de couleur 1 des couleurs disponibles sont : rouge, vert, bleu, jaune, rose, cyan, blanc, arc-en-ciel)

•FN+TAB = lumière blanche en un clic (après avoir activé la lumière blanche en un clic, vous pouvez basculer entre les effets et les couleurs)

• FN + Retour arrière (BackSpace) = allumer ou éteindre l'éclairage de fond des caractères - (appuyez une fois pour éteindre, puis une fois de plus pour allumer.)

• FN + clé Win = verrouillage, la lumière de la clé Win change en lumière blanche, appuyez à nouveau pour sortir et restaurer la lumière d'origine

• CapLock = une pression active la mise en majuscules, le voyant CAP s'allume - les voyants des caractères changent en lumière blanche, une autre pression annule et passe en minuscules - les voyants reviennent au mode d'éclairage d'origine - le voyant CAP s'éteint.

• FN + ESC = Réinitialisation à l'état d'usine

• FN + END = INS, FN + PGUP = Prtsc, FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

### Mode d'emploi des touches de fonction FN:

| Fn + En l'ordinateur de bureau? | Fn + En l'ordinateur de bureau? |
|---|---|
| Fn + Esc= Calculatrice | Fn+Impression écran |
| F5=Icon"(" (Mission Control) | F6=Chanson Sir (Alt + Barre d'espace) |
| F7= Icon"(" (Afficher toutes les fenêtres en vue en éventail) | F8=Recherche Commande + Maj+Ctrl |
| F9=Chanson précédente | F10=Jouer / pause |
| F11=Chanson suivante | F12=Silencieux |
| Remarque: Win / ALT sera interchangeable lors du changement d'interface, ne verrouillez pas Win. | |

### Précautions:

1. Pour la première utilisation du clavier, il est recommandé de le connecter directement à un port USB relié au câble de données fourni avec le produit. Il est interdit d'utiliser un dock USB et il est déconseillé de remplacer le câble par un câble tiers, afin d'éviter des problèmes d'alimentation instable, de caractères erronés, de dérèglements intermittents ou de touches non fonctionnelles.

2. Lorsque l'ordinateur ne reconnaît pas le clavier, cela est souvent dû à un mauvais contact du port USB. Essayez de le connecter à un autre port USB sur un autre ordinateur.

3. Ralentissement, détection interrompue, réaction retardée ou dysfonctionnement des touches : souvent dû à l'utilisation d'un axe magnétique non originale, à un démontage autonome ou à un câble de données de mauvaise qualité ; une recalibration du clavier est nécessaire ; une recalibration est également requise après une longue période d'inutilisation.

4. Le produit est équipé d'un circuit Hall à aimant intégré, qui ne peut être utilisé que dans un environnement intérieur à température ambiante ; il est interdit de l'utiliser à haute température, à basse température extrême, près de sources de flammes à fort champ magnétique ; il ne doit pas être placé sur des surfaces en métal pour fonctionnement.

5. En cas de dommage irréparable du produit, il est interdit de le démonter ou de l'exposer à une flamme nue pour éviter tout accident. Veuillez le déposer dans un centre de traitement des déchets professionnels ou dans un bac de recyclage électronique spécialisé

### Liste des articles:

1. Clavier AL75 x1 .
2. Outil 2 en 1 pour le démontage d'arbre et de clavette ×1
3. Notice d'utilisation de la carte de garantie ×1

## Italiano

### Istruzioni per l'uso delle combinazioni di tasti FN:

•FN+几= Regolazione modalità luce - Fluttuante, Onde verdi, Stelle sparse, Corrente incessante, Come ombra, Montagne sovrapposte, Onda sinusoidale, Acqua colorata, Passi senza traccia, Foori in fiore, Due uccelli con una pietra, Scelta inattesa, Colori incrociati, Nevicata copiosa, Meteore, Accesa, Respiro dinamico, Ciclo spettrale, Personalizzato (driver), Musica ritmica elettronica (driver), Musica ritmica classica (driver), Modalità luce e ombra (driver)

•FN+DEL= cambio colore 1 (i colori disponibili sono: rosso, verde, blu, giallo, rosa, ciano, bianco, arcobaleno)

•FN+TAB= luce bianca con un tasto (dopo aver attivato la luce bianca con un tasto, è possibile passare a effetti e colori diversi)

•FN+Backspace (tasto retrospazio)= accensione/spegnimento della retroilluminazione dei caratteri (premere una volta per spegnere e di nuovo per accendere.)

•FN+tasto Win= blocca Win-tasto con luce bianca, premere nuovamente per ripristinare la luce originale

•CapLock=attiva maiuscole con un clic, la luce CAP si accende - contemporaneamente la luce dei caratteri diventa bianca, premere nuovamente per disattivare e tornare a minuscole - la luce ripristina il precedente modello luminoso - la luce CAP si spegne.

•FN+ESC=Ripristina le impostazioni di fabbrica

• FN + END = INS, FN + PGUP = Prtsc, FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

### Campo di applicazione del prodotto:

AL75- tastiera con staffa magnetica a cavo, progettata con il principio elettromagnetico - utilizza magneti e sensori Hall per generare segnali - che vengono poi elaborati dal processore MCU e convertiti in segnali USB per la connessione al computer. Il prodotto è compatibile con Windows2000, WindowsXP Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11 e sistemi operativi OS2 versione 2.0 o su.

### Requisiti hardware:

Un laptop o un computer desktop con porte USB disponibili per la connessione di dispositivi.




### Istruzioni per l'uso delle interruttori della tastiera:

La tastiera è dotata di un interruttore di commutazione del sistema. Quando l'interruttore è nella posizione WIN, indica che la tastiera è configurata per funzionare con il sistema Windows, mentre nella posizione Mac indica che è configurata per il sistema MAC.




### Istruzioni per l'installazione della tastiera a filo con asse magnetico AL75:

Il cavo della tastiera è collegato al computer. Quando si inserisce il cavo, si prega di fare attenzione a inserire la testa USB nella porta del computer. Una volta collegato correttamente, il computer mostrerà un messaggio che indica che il dispositivo è installato e pronto all'uso, il che significa che la tastiera è stata collegata con successo al computer.

### Elenco degli articoli:

1. Tastiera AL75 x 1
2. Strumento combinato per estrarre alberi e chiavi ×1
3. Manuale di istruzioni della carta di garanzia ×1

## 产品质量保证卡

承蒙惠购本产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合创意产品验证及国家"三包"法规管理规则规定的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

### 一、服务有效期：

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

### 二、服务内容：

●自购买之日起7日内，如发来质量问题，客户免费不满意，包退包换。

●自购买之日起，在保修期内出现产品故障，仅收保险费，免费进行维修，维修具体事宜由所在区域之省代理总公司处理)

### 三、不属于服务之范围：

●已经超出有效服务或免费维修期限的。

●未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。

●非授权维修机构维修而导致的故障或损坏。

●三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。

●擅自涂改三包凭证内容的。

●消费者自行拆除产品盖和DC 转换插座之产品。

●由于不可抗力如地震、火灾、水灾闪雷因造成产品之不良。

●人为因素造成之产品不良如操作失误、跌损损坏、磕碰、输入不合适电压等)。

●其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

●私自拆解破坏或涂抄、产品进步或其它水性物质。

## 维修信息卡

本凭证为产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

**合格证**

东莞市智达电子有限公司

检验员：

QC PASS QC 06

**销售记录**

| 销售记录 | 用户姓名 | | 联系电话 | |
|---|---|---|---|---|
| | 通信地址及邮编 | | | |
| | E-mail | | | |
| 产品资料 | 产品名称 | | | |
| | 产品序列号 | | | |
| | 销售商名称 | | | |
| | 联系地址 | | | |
| | 联系电话 | | 邮政编码 | |
| | 生产日期 | | 销售日期 | |
| | 销售商印章 | | 发票号码 | |

**维修记录** ●请保管好此维修记录

| 维修次数 | 维修单位 | 地址 | 电话 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | | | | |
| 二 | | | | |
| 三 | | | | |

| 部件名称 | 有害物质/元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 外壳及结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳及结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。
（企业可在此处，根据实际情况对上表进行补充说明，如：某些有害物质虽然超出相关标准的限量要求，但根据科学评估，在产品的实际使用条件下，其释放不会导致任何消费者的健康受损，或者该有害物质已经有可行的替代技术正在开发中，将在何时完成替代，等等。）


本表格依据SJ/T11364-2006《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》编制。